www.atnplatforms.com

2, rue Pont de Garonne - BP 36
47400 TONNEINS - FRANCE
Tél: 33 (0)5 53 79 80 60
Fax: 33 (0)5 53 79 96 90
Email: contact@atnplatforms.com

Manuel de Sécurité et de Maintenance

Notice originale

PIAF 880R/1000R

1NO0024FR-06 révision 12/2010

CACHET DE DISTRIBUTEUR





DANGER

NE PAS UTILISER CETTE MACHINE SI VOUS N'AVEZ PAS ETE FORME A SON UTILISATION EN TOUTE SECURITE.
LA FORMATION COMPREND LA CONNAISSANCE DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DE VOTRE EMPLOYEUR, LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL ET LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR CONCERNANT CE TYPE DE MACHINE.
UN OPERATEUR NON QUALIFIE S'EXPOSE ET EXPOSE LES AUTRES A DES RISQUES DE BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

DANGER

EN MODE TRAVAIL, LA PLATE-FORME NE PEUT ETRE DEPLACEE QUE SUR DES SOLS DURS, HORIZONTAUX ET DEBARRASSES DE TOUT OBSTACLE.
LES 4 ROUES DOIVENT ETRE EN CONTACT PERMANENT AVEC LE SOL.
LA CHARGE DOIT ETRE REPARTIE DANS LA NACELLE, ET NE DOIT PAS EXCEDER LA CHARGE NOMINALE FIXEE PAR LE CONSTRUCTEUR QUELQUE SOIT LA POSITION DES CAGES OU DU BRAS.
LA CHARGE NOMINALE MAXIMUM EST INDIQUEE SUR LA PLAQUE CONSTRUCTEUR DE LA MACHINE.

AVANT - PROPOS

Ce manuel a été élaboré afin de vous permettre d'utiliser et d'entretenir correctement votre plate-forme automotrice.

Prenez le temps de le lire attentivement et de vous familiariser avec son contenu. Après avoir lu et compris toutes les sections, conservez ce manuel dans la boîte porte-documents prévue à cet effet dans la nacelle du PIAF.

Cette plate-forme a été conçue afin d'offrir des performances maximum avec un entretien minimum. Le respect des opérations d'entretien assurera des années de fonctionnement sans aucun problème.

Les procédures d'entretien sont fournies dans ce même manuel au chapitre MAINTENANCE.

Les informations dans ce manuel ne remplacent en aucun cas les réglementations communautaires, étatiques, locales et consignes de sécurité ou clauses de polices d'assurance.

Ce manuel regroupe les principales parties suivantes:

Chapitre I: Utilisation et Sécurité

Cette partie couvre:

- les conditions de mise en route et d'utilisation de la machine.
- le mode de fonctionnement de la machine.

Chapitre II: Maintenance générale et Entretien

Cette partie a pour but de vous aider à respecter les règles de maintenance, pour entretenir votre machine et détecter d'éventuelles pannes.

Ce manuel comporte les principales règles de sécurité ainsi que les informations importantes relatives au fonctionnement des plate-formes élévatrices ATN, modèles *PIAF 880R & 1000R*.

DESCRIPTION DE LA NACELLE

Cette nacelle élévatrice est de type automotrice avec un châssis en acier mécano-soudé. Le déplacement est assuré par deux moteurs hydrauliques. La direction est assurée par un vérin hydraulique. Le groupe moto-pompe fournit la puissance hydraulique pour alimenter les fonctions de la plate-forme. L'énergie électrique est fournie par un bac de batterie dont la tension totale est de 24 volts.

En mode travail, la plate-forme ne peut être déplacée que sur des **sols compactés, horizontaux et débarrassés de tout obstacle**. Les roues doivent être en contact permanent avec le sol. La charge doit être répartie dans la nacelle, et ne doit pas excéder la charge nominale fixée par le constructeur quelque soit la position des cages ou du bras. La charge nominale maximum est indiquée sur la plaque constructeur de la machine.

A LA LIVRAISON ...

Vous devez immédiatement vérifier de manière générale tout ce qui peut vous paraître suspect ou anormal.

Effectuez chacun des contrôles suivants:

- Pédale de validation
- Arrêt(s) d'urgence
- Joystick de commande de la translation et direction des roues
- Levier de commande de montée/descente du bras
- Levier de commande de montée/descente du mât
- Levier de commande de rotation de la tourelle
- Sélecteur de vitesses
- Sélecteur de mouvements

Si vous trouvez une non conformité ...
Dressez immédiatement une réclamation, et envoyez une copie à ATN et au transporteur.
Vous avez 48 heures après la livraison pour effectuer votre réclamation.

ATTENTION

NE PAS REPARER, MODIFIER OU REGLER UNE PARTIE DE LA MACHINE SANS ACCORD ECRIT DE ATN. DANS LE CAS CONTRAIRE, CECI ENTRAINERAIT UNE ANNULATION DE LA GARANTIE.

PIAF® 880R / 1000R

DANGER

NE PAS UTILISER CETTE MACHINE SI VOUS N'AVEZ PAS ETE FORME A SON UTILISATION

DANGER

LIRE LE MANUEL DE L'OPERATEUR ET DE SECURITE AVANT TOUTE UTILISATION DE LA MACHINE.

GARANTIE

POUR TOUT MATERIEL NEUF, IL N'EXISTE PAS D'AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, QUE LA GARANTIE DU VENDEUR COUVRANT LES VICES DE MATIERE OU DE FABRICATION REDIGEE DANS LES TERMES SUIVANTS:

GARANTIE D'UN MATERIEL NEUF

"Le Constructeur garantit chaque produit neuf contre tout vice de matière ou de fabrication, son obligation et sa responsabilité étant limitées sous cette garantie à la réparation ou au remplacement gratuit en son usine de toute pièce reconnue défectueuse en utilisation et entretien normaux, et le coût raisonnable de réparation et/ou de remplacement des dites pièces dans les vingt-quatre (24) mois à partir de la date initiale de vente (5 ans pour la structure), de location avec option d'achat éventuelle, sous réserve que la mise en route du matériel par le Distributeur ait été enregistrée par le Constructeur. En cas de défaut d'enregistrement auprès du Constructeur, la date retenue comme date initiale de vente, de location avec option d'achat éventuelle est la date à laquelle le matériel a été expédié de l'usine. Cette garantie remplace toute autre garantie explicite ou implicite et l'obligation et la responsabilité du Constructeur au titre de cette garantie excluent les frais de transport ou autres, ou toute responsabilité pour dommages directs, indirects ou consécutifs ainsi que tout délai dû au vice éventuel. Ce fait ne prolonge pas pour autant la durée de la garantie de la machine, ni celle des pièces remplacées. La garantie se trouve annulée en cas d'utilisation au-delà des capacités ou dans des conditions non prévues par le Constructeur, ou en cas d'utilisation de pièces n'ayant pas reçu l'agrément du dit Constructeur.

CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU DE BONNE ADAPTATION A UNE APPLICATION DONNEE ET TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITE DE LA PART DU VENDEUR.

A L'ATTENTION DU CLIENT / UTILISATEUR

Si cette plate-forme se trouve impliquée dans un accident, veuillez contacter immédiatement votre distributeur et lui fournir tous les détails de l'accident. Si le distributeur est inconnu, ou ne peut pas être prévenu, veuillez contacter:

Tel: 33 (0)5 53 79 80 60
Fax: 33 (05) 53 79 96 90
Adresse: 2, rue Pont de Garonne -BP36- 47400 Tonneins, France

TABLE DES MATIERES

Chapitre I 11

UTILISATION ET SECURITE 11

SECTION 1. DESCRIPTION GENERALE 13
1.1. DESCRIPTION DE LA MACHINE, ENCOMBREMENTS 13
1.2. DIAGRAMMES D'EVOLUTION 14
1.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 15
PIAF 880R 15
PIAF 1000R 16

SECTION 2. CONSIGNES DE SECURITE 17
2.1. L'OPERATEUR 18
2.2. ADEQUATION DU CHANTIER 18
2.3. STABILITE DE LA MACHINE 19
2.4. RISQUE DE CHUTE 20
2.5. RISQUE D'ECRASEMENT 20
2.6. RISQUE D'ELECTROCUTION 20
2.7. LIMITES D'UTILISATION 21
2.8. ENTRETIEN 21

SECTION 3. UTILISATION 23
3.1. POSTE DE COMMANDE 23
3.2. POSTE DE SECOURS ET DE DEPANNAGE 26
3.3. DISPOSITIF DE SECURITE ET ALARMES 28
3.4. MISE EN FONCTIONNEMENT 29
3.5. TRANSPORT DE LA NACELLE 32

SECTION 4. REGLEMENTATION 35
4.1. VERIFICATION LORS DE LA PREMIERE MISE EN SERVICE 35
4.2. VERIFICATIONS PERIODIQUES EN FRANCE 35
4.3. ADEQUATION 35

Chapitre II 37

MAINTENANCE 37

SECTION 1. MECANIQUE 39
1.1. CHASSIS A ROUES 39
1.2. MATS 43
1.3. BRAS ET SON VERIN 47
1.4. PANIER ET SUPPORT PANIER 47
1.5. STRUCTURE 48
1.6. COUPLE DE SERRAGE 50

SECTION 2. HYDRAULIQUE 51
2.1. GROUPE MOTO-POMPE 51
2.2. COMMANDES DEPUIS LE PANIER 55
2.3. DISTRIBUTEUR DE SECOURS 57
2.4. LUBRIFICATION 58
2.5. SCHEMA HYDRAULIQUE 60

SECTION 3. ELECTRIQUE 61
3.1. BATTERIES 61
3.2. CHARGEUR 64
3.3. INDICATEUR DE DECHARGE BATTERIE ET COMPTEUR HORAIRE 67
3.4. MOTEUR ELECTRIQUE/CONTACTEUR 68
3.5. CONTACTEUR 69
3.6. DETECTEUR DE DEVERS 69
3.7. DETECTEURS DE MOU DE CHAINE 70
3.8. DETECTEUR DE SURCHARGE 70
3.9. CAPTEURS FIN DE COURSE 71
3.10. BOITIER ELECTRIQUE HAUT 72
3.11. BOITIER ELECTRIQUE BAS 73
3.12. TABLEAU GUIDE GENERAL DES VISITES 74
3.13. SCHEMA ELECTRIQUE 75

Chapitre I
UTILISATION ET SECURITE

Section 1. DESCRIPTION GENERALE

1.1. DESCRIPTION DE LA MACHINE, ENCOMBREMENTS



1.2. DIAGRAMMES D'EVOLUTION

PIAF 880R





PIAF 1000R





1.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PIAF 880R



DESCRIPTION	CARACTERISTIQUES
Poids à vide (avec batteries)	2600 Kg
Charge nominale maxi	200 Kg (2 personnes + 40 Kg de matériel)
Nombre d'occupant(s)	2
Force manuelle maxi	400 N
Rampe admissible (machine repliée)	20%
Dévers maxi	2°
Vent maxi	45 Km/h (1 personne + 40 Kg d'équipement = 120 Kg)
	0 Km/h (2 personnes + 40 Kg d'équipement = 200 Kg)
Niveau sonore	inférieur à 75 dB
Générateur de puissance	Groupe moto-pompe 1 x 3Kw/24Vcc
Energie de puissance	Hydraulique
Roues	16x5x10 - 1/2 (non marquantes)
Système électrique	24 volts
Batteries	575 Amp/H, 24 volts
Chargeur (standard)	220 volts, 50 Amp / Prise de charge 220/230V-16A
Hauteur de travail maxi	8,80 m
Hauteur du plancher maxi	6,80 m
Déport maxi	3,30 m
Rotation tourelle	2x110°
Dimension plate-forme	0,9 m x 0,8 m
Hauteur repliée	1,98 m
Longueur x largeur	2,82 x 1,04 m

PIAF 1000R



DESCRIPTION	CARACTERISTIQUES
Poids à vide (avec batteries)	2980 Kg
Charge nominale maxi	200 Kg (2 personnes + 40 Kg de matériel)
Nombre d'occupant(s)	2
Force manuelle maxi	400 N
Rampe admissible (machine repliée)	20%
Dévers maxi	2°
Vent maxi	45 Km/h (1 personne + 40 Kg d'équipement = 120 Kg)
	0 Km/h (2 personnes + 40 Kg d'équipement = 200 Kg)
Niveau sonore	inférieur à 75 dB
Générateur de puissance	Groupe moto-pompe 1 x 3Kw/24Vcc
Energie de puissance	Hydraulique
Roues	16x5x10 - 1/2 (non marquantes)
Système électrique	24 volts
Batteries	575 Amp/H, 24 volts
Chargeur (standard)	220 volts, 50 Amp / Prise de charge 220/230V-16A
Hauteur de travail maxi	10 m
Hauteur du plancher maxi	8 m
Déport maxi	3,46 m
Rotation tourelle	2x110°
Dimension plate-forme	0,9 m x 0,8 m
Hauteur repliée	1,98 m
Longueur x largeur	2,93 x 1,04 m

Section 2. CONSIGNES DE SECURITE

Les définitions DANGER, ATTENTION, et NOTA de ce manuel sont les suivantes:

DANGER

IL S'AGIT EN GENERAL DE REMARQUES QUI CONCERNENT L'UTILISATION. A RESPECTER SCRUPULEUSEMENT POUR EVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE GRAVE DU PERSONNEL.

ATTENTION

IL S'AGIT EN GENERAL DE REMARQUES QUI CONCERNENT L'UTILISATION. A RESPECTER SCRUPULEUSEMENT POUR EVITER TOUT RISQUE DE DETERIORATION DE LA MACHINE.

- NOTA-

Il s'agit en général de remarques concernant une procédure ou une condition d'utilisation importante de la machine.

AUTOCOLLANTS

Tous les autocollants de la machine portant ce sigle, signifie que vous devez vous reporter au manuel de l'Opérateur et de Sécurité pour plus de détails.

2.1. L'OPERATEUR

En tant qu'opérateur, vous êtes la seule partie de la machine qui puisse penser et raisonner, votre responsabilité n'est pas diminuée par l'addition de systèmes d'alarme ou d'aide au fonctionnement. En fait, vous devez éviter d'acquérir un faux sens de sécurité lorsque vous utilisez la machine. Les appareils de contrôle et d'alarme sont là pour vous assister, et **NON PAS** pour diriger l'utilisation de la machine.

Vous, l'opérateur, êtes le seul qui puissiez assumer votre sécurité et celle des personnes autour de vous. Agissez en **PROFESSIONNEL** et respectez les **REGLES** de sécurité.

2.1.1 FORMATION DE L'OPERATEUR

Il est primordial que l'opérateur reçoive la formation nécessaire par un personnel compétent et autorisé.

Pour cela il doit répondre aux conditions suivantes:

- Etre nommément désigné.
- Avoir 18 ans.
- Passer une visite médicale.
- Suivre une formation à la conduite de cette nacelle:
* autorisation de conduite relative au décret n°98-104 du 12-12-98.
* recommandation R386 de la CNAMTS.
- Posséder le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des plate-formes.
(PIAF = plate-forme type 3B)
- Avoir l'autorisation écrite de son employeur qui peut attester la validité de la formation.

DANGER

NE PAS UTILISER CETTE MACHINE SI VOUS N'AVEZ PAS ETE FORME A SON UTILISATION EN TOUTE SECURITE.
LA FORMATION COMPREND LA CONNAISSANCE DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL DE VOTRE EMPLOYEUR, LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL ET LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR CONCERNANT CE TYPE DE MACHINE.

DANGER

UN OPERATEUR NON QUALIFIE S'EXPOSE ET EXPOSE LES AUTRES A DES RISQUES DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

2.2. ADEQUATION DU CHANTIER

Il faut savoir que pour chaque site il faut s'assurer de l'adéquation entre le matériel (nacelle) et le chantier (ou site).

Sur chaque site, des instructions ou des consignes particulières peuvent être établies par le maître d'œuvre, l'entreprise utilisatrice du matériel ...

Avant toute utilisation, prendre connaissance des consignes qui se trouvent sur la nacelle (autocollants de couleur).

DANGER

A DEFAUT DE SUIVRE UNE SEULE CONSIGNE DE SECURITE, IL Y A RISQUE D'ACCIDENT DE LA MACHINE ET DE BLESSURE DU PERSONNEL.
VOUS ETES RESPONSABLE DE VOTRE SECURITE ET DE CELLE DES PERSONNES QUI VOUS ENTOURENT.

Vous devez porter la tenue et les équipements nécessaires de protection (casque, harnais, gants ...) requis par la réglementation du travail.
Ne permettre à personne au sol de commander ou d'intervenir sur la nacelle lorsque celle-ci est occupée, à l'exception des cas d'urgence où il est impossible de descendre complètement la nacelle et de la quitter.

2.3. STABILITE DE LA MACHINE

Ne dépassez pas les valeurs de dévers (2° maxi en position travail) et les valeurs de pente (20% maxi en position basse). En position travail, un indicateur de dévers sonne et un voyant, situé sur le boîtier électrique haut, s'allume dès que vous vous trouvez en situation dangereuse, ne les neutralisez sous aucun prétexte.
Il est interdit de rajouter une échelle dans la nacelle pour augmenter la hauteur de travail ou de monter sur les garde-corps, ceci nuit à la stabilité de la nacelle et peut vous mettre en situation dangereuse.

DANGER

LE BAC BATTERIE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTREPOIDS DE LA MACHINE. LE REMPLACER PAR UNE BATTERIE PLUS LEGERE OU PLUS LOURDE MODIFIERA LA STABILITE DE LA MACHINE.

DANGER

PROCEDEZ AVEC PRECAUTION LORSQUE VOUS AMENEZ LA NACELLE A PROXIMITE DE DENIVELES IMPORTANTS : TROUS, MARCHES.



DANGER

TENIR COMPTE DES CONDITIONS QUI PEUVENT AFFECTER LA STABILITE DE LA MACHINE.
EN CAS DE RENVERSEMENT DE LA MACHINE, IL Y A RISQUE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

- AVANT L'UTILISATION, CONTROLER LA TOTALITE DU CHANTIER AINSI QUE L'ETAT DU SOL SUR LEQUEL LA PLATE-FORME EVOLUERA.
- VERIFIER QUE LA CHARGE DANS LA NACELLE EST CORRECTEMENT REPARTIE ET DISPOSEE EN TOUTE SECURITE.
- NE JAMAIS DEPASSER LA CAPACITE NOMINALE INDIQUEE SUR LA PLAQUE CONSTRUCTEUR DE LA MACHINE.
- UTILISER LA PLATE-FORME SEULEMENT SUR DES SURFACES PORTANTES ET HORIZONTALES.
- NE PAS AMENER LA PLATE-FORME A PROXIMITE DE TROUS.
- NE PAS DEPLACER LA PLATE-FORME AU-DESSUS DE TROUS OU AUTRES OBSTACLES AU SOL.
- NE JAMAIS ABAISSER LA PLATE-FORME SUR DES OBSTACLES SITUES SOUS CELLE-CI.
- NE PAS UTILISER LA MACHINE COMME GRUE DE LEVAGE DE CHARGE.
- NE PAS AJOUTER D' ELEMENTS QUI POURRAIENT AUGMENTER LA CHARGE DUE AU VENT, TELS QUE DES PANNEAUX D'AFFICHAGE.

Pour éviter tout risque d'accident lors d'un **franchissement de pente** ou **sol irrégulier**, il est **impératif** que la **plate-forme** de travail soit en **position repliée**, qu'elle soit en **vitesse lente** et que son **panier** soit toujours du **côté le plus bas par rapport à la pente**.
(voir figure ci-contre : 1AU0073)

2.4. RISQUE DE CHUTE



Vous devez prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de tomber de la nacelle surtout si elle est en élévation.
Avant de monter dans la nacelle, assurez-vous que le plancher et vos chaussures soient propres et exempts de saletés qui pourraient vous faire glisser.
Dans la nacelle, restez les deux pieds bien à plat sur le plancher. Ne grimpez jamais sur le garde-corps ou sur tout autre objet présent dans la nacelle.
Ne montez ou ne quittez jamais la plate-forme de travail hors de sa position basse.
De plus, il est conseillé de vous attacher à l'aide d'un harnais de sécurité pour éviter tout risque de chute.

2.5. RISQUE D'ECRASEMENT

Soyez toujours conscient de votre environnement durant l'utilisation de la machine. Vous devez voir ce qui se trouve au-dessous, au-dessus, à coté, devant et derrière la nacelle durant toutes les opérations de mouvement, rotation, translation, élévation ou descente. Si il est impossible d'avoir une bonne vision de la zone d'évolution de la machine, il est nécessaire de vous faire guider par une autre personne se trouvant au sol.

DANGER

RISQUE D'ECRASEMENT

- IL Y A RISQUE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES EN CAS D'ECRASEMENT OU DE HEURT DE LA PLATE-FORME AVEC UN OBSTACLE OU LORS DE LA COMMANDE DE LA MACHINE.
- EVITER TOUT CONTACT DE LA PLATE-FORME AVEC UN OBSTACLE.
- NE PAS AMENER LA NACELLE AU CONTACT D'OBSTACLES EN HAUTEUR.
- NE PAS ABAISSER LA NACELLE SUR DES OBSTACLES OU DU PERSONNEL SITUES SOUS CELLE-CI.
- NE PAS ACTIONNER LA TOURELLE DE LA NACELLE EN PRESENCE D'OBSTACLES OU DE PERSONNEL ENVIRONNANTS LA MACHINE.
- VERIFIER QUE LE PERSONNEL SE TROUVE A DISTANCE SUFFISANTE.
- TENIR COMPTE EN PERMANENCE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA MACHINE LORS DE SON DEPLACEMENT OU TOUTE AUTRE MANOEUVRE.

2.6. RISQUE D'ELECTROCUTION

Avant de déplacer la nacelle sous des lignes électriques s'assurer d'un dégagement suffisant en hauteur.
En cas de contact de la plate-forme avec une source électrique, l'opérateur doit faire évacuer le personnel environnant à la machine. Ne jamais laisser une personne utiliser le poste de secours sans l'autorisation de l'opérateur. L'opérateur doit essayer de dégager la machine avec les commandes situées dans la nacelle. Si l'opérateur ne peut dégager la plate-forme, il est nécessaire de mettre la source électrique **hors tension**.
En cas de contact avec une source électrique sous tension, il est nécessaire après cet incident de faire contrôler et éventuellement réparer la machine par le constructeur.

Tension de phase à phase	Distance minimum de sécurité
0 à 300 V	Eviter le contact
300 V à 50 KV	3,05 mètres
50 KV à 200 KV	4,60 mètres
200 KV à 350 KV	6,10 mètres
350 KV à 500 KV	7,62 mètres
500 KV à 750 KV	10,67 mètres
750 KV à 1000 KV	13,72 mètres

2.7. LIMITES D'UTILISATION



Hauteur de travail maxi : 8.80 m (PIAF880R)
Hauteur de travail maxi : 10.00 m (PIAF1000R)

Charge maxi dans le panier : 200 Kg
-> 2 occupants + 40 Kg d'équipement

Force manuelle extérieure : 400 N
Dévers maxi : 2°
Pente maxi : 20% (machine repliée)

Limite d'utilisation: -20℃ +60℃.

Vitesse maxi du vent:
45 Km/h (1 personne + 40 Kg d'équipement = 120 Kg)
0 Km/h (2 personnes + 40 Kg d'équipement = 200 Kg)

2.8. ENTRETIEN

- Se reporter au chapitre II MAINTENANCE.
- Tenir la nacelle propre.
- Mettre en charge à chaque fin de période de travail.
- Remettre les capotages en place après chaque visite d'entretien ou de remise en état.
- L'entretien de la nacelle ne doit être effectué que par une personne habilitée et qualifiée.
- Sauf autorisation et accord écrits de **ATN**, aucune modification affectant sa conception d'origine ne peut être apportée à la nacelle. De telles modifications invalident la garantie et engagent la responsabilité du propriétaire et/ou utilisateur en cas d'accident.

DANGER

A DEFAUT DE CORRECTEMENT ENTRETENIR ET CONTROLER CETTE MACHINE, IL Y A RISQUE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.
CETTE MACHINE NE DOIT PAS ETRE UTILISEE SI ELLE N'EST PAS EN PARFAIT ETAT DE FONCTIONNEMENT.

Section 3. UTILISATION

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

Ne pas utiliser la plate-forme pour un usage non prévu par le constructeur. Elle est conçue pour amener le personnel, ses outils et matériaux NECESSAIRES à un poste de travail en hauteur et non pour la manutention de matériaux en vrac.

Ne jamais dépasser la capacité nominale de la plate-forme (200Kg).

Lors de déplacement entre différentes positions de travail sur le chantier, descendre le mât et le bras complètement pour que le panier soit aussi près du sol que possible (position basse).

Ne permettre à personne au sol de commander ou d'intervenir sur la plate-forme lorsque celle-ci est occupée, à l'exception des cas d'urgence où il est impossible de descendre la nacelle et de la quitter.

3.1. POSTE DE COMMANDE

Cette section décrit le fonctionnement et la position de chaque commande.
Il est impératif que l'opérateur se soit familiarisé avec l'utilisation des commandes avant de faire fonctionner la machine.
La nacelle est commandée depuis le panier.



1- Boîtier des commandes électriques.
2- Autocollant de commande des mouvements du bras, mât et tourelle.
3- Leviers de commandes des mouvements du bras, mât et tourelle.
4- Autocollant de commande des mouvements de translation / direction des roues.
5- Joystick de commandes des mouvements de translation / direction des roues.
6- Pédale de validation.

3.1.1 COMMANDES HYDRAULIQUES

(2) Autocollant de commande des mouvements du bras, mât et tourelle.



a - Levier de commande de montée/descente du bras:
TIRER le levier pour MONTER.
POUSSER le levier pour DESCENDRE.

b - Levier de commande de montée/descente du mât:
TIRER le levier pour MONTER.
POUSSER le levier pour DESCENDRE.

c - Levier de commande de rotation de la tourelle:
TIRER le levier pour tourner à DROITE.
POUSSER le levier pour tourner à GAUCHE.

(4) Autocollant de commande des mouvements de translation / direction des roues.



- 5 - Joystick de commandes des mouvements des roues :
ACTIONNER le joystick suivant l'autocollant (**d**) pour manœuvrer la machine dans le sens souhaité.

Des flèches noires (à l'avant) et blanches (à l'arrière) sont collées sur la machine pour vous aider à la manœuvrer.

Tous les leviers retournent en position neutre automatiquement quand on les relâche.

3.1.2 COMMANDES ELECTRIQUES

(1) Autocollant des commandes électriques.

d - Arrêt d'Urgence (ROUGE).
APPUYER pour COUPER l'alimentation électrique de toutes les fonctions de la nacelle.
TOURNER d'1/4 de tour pour RESTAURER les fonctions de la machine.

e - Sélecteur de vitesses

pour utiliser la vitesse rapide.

pour utiliser la vitesse lente.

- NOTA -
Dès que la nacelle s'élève, la plate-forme se déplace automatiquement en vitesse lente.

 pour franchir les pentes (position basse).

f - Voyant lumineux du DEVERS :
Avertit l'opérateur que la machine atteint ses limites de stabilité.

- NOTA -
Lorsque ce voyant s'allume, la machine n'est pas stoppée (contrairement aux voyants suivants), mais pour des raisons de sécurité il faut ramener la nacelle sur un sol plan inférieur à 2°. Il est à noter qu'en position basse la machine passera automatiquement en vitesse «franchissement de pente» dès l'enclenchement de ce signal.



g - Voyant lumineux de PRE-CHARGE :
Avertit l'opérateur que le panier est à la moitié de sa charge maxi. admissible.

- NOTA -
Lorsque ce voyant s'allume, la machine n'est pas stoppée.

h - Voyant lumineux de SURCHARGE :
Avertit l'opérateur que le panier de la machine est trop chargé.

- NOTA -
Lorsque ce voyant s'allume, la machine est stoppée. Pour reprendre les fonctions normales, il est nécessaire de décharger le panier.

i - Voyant lumineux de MOU DE CHAINE :
Avertit l'opérateur qu'il y a un problème lors de la descente des cages mobiles.

- NOTA -
Lorsque ce voyant s'allume, la descente du mât est stoppée. Pour reprendre les fonctions normales, il est tout d'abord nécessaire d'analyser et de résoudre le problème. Ensuite, il faut remonter le mât.

j - Sélecteur de mouvements :
1- Mouvements de translation et de direction des roues.
2- Mouvements d'élévation et de rotation.

k - Bouton poussoir double fonction:
1- Avertisseur sonore.
2- Bouton de réarmement utilisé pour atteindre la station de charge après que l'indicateur de décharge de la batterie a coupé l'alimentation électrique.

- NOTA -
Lorsque l'un des voyants s'allume, le buzzer sonne. Il sonne également quand le bouton poussoir (k) est actionné.

I - Indicateur de décharge batterie/compteur horaire:
C'est un indicateur lumineux qui indique l'état de charge de la batterie et compte les heures de fonctionnement de la machine.



Zone 1: Batterie en état de fonctionnement.
Zone 2: Batterie déchargée entre 70 et 80%.

De façon normale, lorsque la batterie se décharge, les LEDs s'éteignes successivement de la droite vers la gauche.

- NOTA -

A 80% de décharge, la machine stoppe automatiquement. Pour gagner le poste de charge, il est nécessaire d'actionner le bouton poussoir (k).

ATTENTION

NE PAS ATTENDRE QUE LA BATTERIE SOIT DECHARGEE A 80% POUR LA RECHARGER. CEPENDANT, IL EST CONSEILLE DE DECHARGER A 80% LA BATTERIE 1 FOIS PAR MOIS ENVIRON. LA BATTERIE DOIT TOUJOURS ETRE CHARGEE AU MAXIMUM AFIN DE PRESERVER SA DUREE DE VIE.

SI VOUS DECHARGEZ LES BATTERIES A PLUS DE 80%, LE CHARGEUR EMBARQUE NE POURRA PAS RECHARGER LA BATTERIE.

3.1.3 PEDALE DE VALIDATION

Pour effectuer les mouvements d'élévation, de rotation et de translation, il est nécessaire de maintenir la pédale de validation actionnée



3.2. POSTE DE SECOURS ET DE DEPANNAGE

Il est possible d'abaisser ou de monter le mât et le bras et de tourner la tourelle en mode secours ou dépannage. Il est aussi possible de tourner les roues afin d'effectuer le remorquage de la machine. Les commandes prévues à cet effet sont situées sur le côté droit de la machine près du réservoir hydraulique.

1- Pompe à main.
2- Distributeur de secours.
3- Manche de pompe à main.
4- Filtre à huile.
5- Réservoir hydraulique.
6- Arrêt d'urgence.
7- Avertisseur sonore.
8- Porte-fusible.
9- Clé de contact.



UTILISATION DU POSTE DE SECOURS ET DE DEPANNAGE :



- Appuyez sur l'arrêt d'urgence (6).
- Retirez le capot droit de la machine.
- A l'aide d'un des leviers du distributeur de secours (2), sélectionnez le mouvement désiré. (voir autocollant).
- Actionnez la pompe à main (1) à l'aide de son manche en maintenant le levier sur la position choisie pour effectuer le mouvement désiré.
- Pour rétablir le mode de fonctionnement normal, relâchez le levier du distributeur de secours (2).

- NOTA -
En mode secours, on ne peut actionner qu'un seul mouvement à la fois.

REMORQUAGE

Il est possible de remorquer la machine sans risque de détérioration des organes moteurs. Un sélecteur de circuit (10) situé sur le côté gauche de la machine permet de débrayer les moteurs hydrauliques de roues. Des anneaux de remorquage (11) directement découpés dans le châssis permettent d'arrimer la plate-forme afin de la tracter.



- Appuyez sur l'arrêt d'urgence (6).
- Actionnez le sélecteur de circuit (10) en position remorquage.

- Actionnez la pompe à main jusqu'à faire décoller légèrement le bras.
- Arrimez la machine grâces aux anneaux de remorquage (11).

- NOTA -
En mode secours, il est possible de tourner les roues avant de remorquer la machine, si celles-ci étaient braquées.

ATTENTION

LE REMORQUAGE EST LIMITE A DES DISTANCES EXTREMEMENT COURTES ET A UNE VITESSE N'EXCEDANT PAS 2KM/H CAR IL Y A RISQUE DE DETERIORATION DES MOTEURS HYDRAULIQUES.







3.3. DISPOSITIF DE SECURITE ET ALARMES

3.3.1 ARRETS D'URGENCE

La machine est équipée de 2 boutons d'arrêt d'urgence:
- Un sur le boîtier électrique haut.
- Un sur le boîtier électrique bas.

L'action sur l'un de ces 2 boutons coupe l'alimentation électrique de la nacelle.

3.3.2 AVERTISSEUR SONORE

L'avertisseur sonore est situé sur le boîtier électrique bas. Il est actionné par la détection d'un des dispositifs de sécurité et par le bouton poussoir situé dans le boîtier électrique haut.

3.3.3 AVERTISSEURS LUMINEUX

Les avertisseurs lumineux sont situés sur le boîtier électrique haut. Chacun a une signification importante auquel l'opérateur doit porter attention, car ils sont reliés aux dispositifs de sécurité de la machine.

3.3.4 DETECTEUR D'INCLINAISON

DANGER

IL EST IMPERATIF DE RESPECTER LE SIGNAL D'ALARME ET DE SE METTRE DANS UNE CONFIGURATION PLUS STABLE.
EN CAS DE RENVERSEMENT DE LA MACHINE, IL Y A RISQUE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

En position travail, quand la plate-forme est inclinée à 2° par rapport à l'horizontal, le détecteur fait sonner l'avertisseur sonore. Le voyant correspondant au dévers de la machine situé sur le boîtier électrique haut s'allume.

Le déclenchement de ces signaux d'alarmes indiquent que la nacelle atteint ses limites de stabilité. Aucune fonction ne doit être commandée sauf celles nécessaires à ramener la plate-forme dans une configuration plus stable c'est à dire de descendre le mât et de rétracter le bras

3.3.5 DETECTEURS DE MOU DE CHAINE

La machine est équipée d'un système de sécurité détecteur de mou de chaîne. Le mouvement de descente du mât est stoppé dès qu'un obstacle empêche le mât de se baisser correctement : cages posées sur un obstacle, mauvais réglage des galets, chaînes cassées...
Dès que la situation à risques est détectée, la descente du mât est arrêtée. Le voyant rouge d'alarme correspondant au mou de chaîne situé sur le boîtier électrique haut s'allume et le buzzer sonne. L'opérateur est prévenu du danger et doit avant toute opération analyser d'où provient la détection de mou de chaîne. L'opérateur doit ensuite effectuer une montée du mât pour retendre les chaînes. Si le phénomène persiste, ne pas insister et alerter immédiatement le personnel compétent pour secourir les occupants de la nacelle.



Dès que le voyant s'éteint et que le buzzer ne sonne plus, l'opérateur peut reprendre un fonctionnement normal.

ATTENTION

DEMANDER L'AIDE DU PERSONNEL AU SOL POUR DEGAGER LA MACHINE ET BIEN SE TENIR AU GARDE CORPS EN SE PLAÇANT AU CENTRE DE LA NACELLE.

3.3.6 DETECTION DE SURCHARGE

La machine est équipée d'un système de sécurité de détection de surcharge. Elle est assurée par un système mécanique dont la position est détectée par un capteur situé sur le support panier.
Lorsque la surcharge est détectée, tous les mouvements de la machine sont stoppés. Le voyant rouge d'alarme correspondant à la surcharge situé sur le boîtier électrique haut s'allume et l'alarme sonore avertit l'opérateur du danger. Il faut alors décharger la nacelle jusqu'à ce que le buzzer ne sonne plus et que le voyant s'éteigne pour réactiver toutes les commandes.

3.4. MISE EN FONCTIONNEMENT

Chaque jour à la prise du travail vérifiez le fonctionnement des commandes du poste haut et du poste de secours.

3.4.1 CHARGEUR



DANGER

NE PAS DEMONTER LE COUVERCLE DU CHARGEUR SOUS PEINE DE DECHARGE ELECTRIQUE. S'ADRESSER SEULEMENT A UNE PERSONNE HABILITEE EN CAS DE PANNE.

Le chargeur est de type haute fréquence monophasé 24V-50 à 60A et situé sur l'avant de la machine. Il doit être alimenté par une prise de courant secteur 220/230V-16A.

DANGER

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE LAVER LA MACHINE PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU CHARGEUR.



FONCTIONNEMENT NORMAL

DANGER

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT D'UTILISER LA MACHINE PENDANT LA CHARGE DE LA BATTERIE SOUS PEINE DE DETERIORATION RAPIDE ET IRREVERSIBLE DE CELLE-CI ET DU CHARGEUR.

1 - Brancher la prise mâle du chargeur sur une prise secteur.
2 - La Led ROUGE signale le début du cycle de charge.
3 - La Led JAUNE indique que la batterie est chargée à 80%.
4 - La Led VERTE indique que la batterie est chargée à 100%.
5 - En fin de charge il faut obligatoirement que la prise d'alimentation du chargeur soit débranchée.

COURBES DE CHARGE

Le début de la charge est déclenché par la connexion du chargeur sur le secteur.
Le démarrage de la charge n'est pas garanti si la tension batterie est inférieure à 9V (pour une batterie de tension nominale de 24V).

CHARGE D'EGALISATION ET
DE DE-SULFATATION

Cette charge commence automatiquement 15 minutes après la fin de chaque charge complète.

CHARGES DE MAINTIEN

Dans le cas où le chargeur reste connecté au secteur, il redémarre un cycle de charge toutes les 48 heures après la fin de charge précédente, afin de compenser l'autodécharge.

3.4.2 BATTERIES

- Vérifiez l'état de charge des batteries à l'aide de l'indicateur .
- Vérifiez et faites les niveaux de l'électrolyte (eau batterie) qu'après la charge.
- N'utilisez pas la nacelle avec une batterie insuffisamment chargée, cela peut détériorer des organes électriques.
- Vérifiez l'état des connections de câbles.

3.4.3 ETAT DES ROUES

Veillez au bon état général du bandage des roues : Absence de coupures, d'incrustations de corps dans le caoutchouc, d'arrachement ou d'usure anormale. Veillez que toutes les vis et écrous soient parfaitement serrés.

3.4.4 RESERVOIR HYDRAULIQUE



Vérifiez le niveau du fluide hydraulique dans le réservoir grâce au voyant de niveau situé sur le côté gauche de la machine.
Ne vérifiez les niveaux que machine en position basse.

3.4.5 DETECTEUR DE DEVERS

- placer la machine sur une pente supérieure à 2°.
- on doit entendre la sonnerie de l'alarme située dans le boîtier électrique bas.
- le voyant rouge correspondant au dévers doit être allumé.
- La machine doit passer en 2ème vitesse.
- Si c'est le cas, cela signifie que le fonctionnement du dévers est correct.

3.4.6 DETECTEUR DE MOU DE CHAINE

- NOTA -
Les opérations de contrôle suivantes doivent être faites sur chacun des capteurs placés à chaque étage de chaîne.

- placer une cale entre l'actionneur et le capteur afin d'actionner ce dernier.
- vérifier qu'aucun arrêt d'urgence ne soit actionné.
- le voyant rouge placé sur le boîtier de commande haut correspondant au mou de chaîne doit être allumé.
- le buzzer doit sonner.
- le mouvement de descente du mât doit être stoppé.
- tous les autres mouvements doivent fonctionner normalement.

3.4.7 DETECTEUR DE SURCHARGE

- poser une masse supérieure à 200KG dans le panier (230KG maxi).
- vérifier qu'aucun arrêt d'urgence ne soit actionné.
- le voyant rouge placé sur le boîtier de commande haut correspondant à la surcharge doit être allumé.
- le buzzer doit sonner.
- tous les mouvements doivent être stoppés.

ARRET D'URGENCE

- Lors d'un incident grave, appuyez sur l'arrêt d'urgence.
- Eliminez l'incident.
- Tirez le commutateur d'arrêt d'urgence pour rétablir l'alimentation électrique de la machine (par 1/4 de tour).

ATTENTION

AVANT DE REDEMARRER, IL EST NECESSAIRE D'ELIMINER LE PROBLEME QUI A CAUSE L'ARRET D'URGENCE.

3.5. TRANSPORT DE LA NACELLE

3.5.1 DEPLACEMENT SUR UN PLAN INCLINE

Pour éviter tout risque d'accident lors d'un franchissement de pente, il est tout d'abord impératif que celle-ci soit inférieure à 20%. Ensuite, il faut que la nacelle soit en position repliée, qu'elle soit en vitesse **franchissement de pente ou en lente**, et que le panier soit toujours du côté le plus bas par rapport à la pente.

3.5.2 UTILISATION D'UN HAYON ELEVATEUR

DANGER

VERIFIER LA CAPACITE DE CHARGE DU HAYON ELEVATEUR MINI 3000 KG.
VEILLER A CENTRER LA CHARGE SUR LE HAYON.
LORS DES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DECHARGEMENT PERSONNE NE DOIT ETRE DANS LA NACELLE.



3.5.3 PRISE DE FOURCHE AVEC CHARIOT ELEVATEUR

Il est impératif de suivre scrupuleusement les indications de prise de fourche, sous peine de renverser la nacelle.

- NOTA -
Il est possible de remorquer ou tracter la machine.



3.5.4 REMORQUAGE DE LA NACELLE

La priorité est d'utiliser un tracteur approprié pour dégager la plate forme. Utilisez ensuite les anneaux prévus sur le châssis comme points d'encrage sous peine de détériorer la structure de la machine. Vérifiez que la nacelle est sur un sol horizontal et portant pour effectuer le déverrouillage des freins et des moto-réducteurs (voir aussi § 3.2.).

ATTENTION

AFIN D'EVITER UNE DETERIORATION IMPORTANTE DES ORGANES D'ENTRAINEMENT, LES DISTANCES DE REMORQUAGE DOIVENT ËTRE COURTES AVEC UNE VITESSE TRES LENTE.

DANGER

LE REMORQUAGE NE DOIT ETRE EFFECTUE QUE SI LA MACHINE EST COMPLETEMENT REPLIEE.

3.5.5 ELINGAGE



Vérifier avant toute opération la capacité de l'équipement utilisé (mini 3000 Kg)

DANGER

NE PAS STATIONNER A PROXIMITE DE L'APPAREIL DURANT L'OPERATION DE LEVAGE.

3.5.6 ARRIMAGE SUR LE PLATEAU D'UN CAMION

La machine doit être arrimée pour assurer sa stabilité pendant un transport.

- Caler les roues de part et d'autre.
- Sur les côtés haut du mât et sur le devant et l'arrière du châssis, des zones d'accrochage pour sangles sont prévues. Bien attacher de façon à plaquer la machine vers le sol.



ATTENTION

IL EST INTERDIT DE SANGLER LE PANIER SOUS PEINE DE DETERIORER LE SYSTEME DE SURCHARGE. L'ARRIMAGE DOIT SE FAIRE SUR L'ANNEAU DU SUPPORT PANIER.

ATTENTION

L'ARRIMAGE DU SUPPORT PANIER PERMET D'ELIMINER LES VIBRATIONS DES CAGES DURANT LE TRANSPORT. UN ARRIMAGE TROP IMPORTANT RISQUERAIT DE DETERIORER LA STRUCTURE DE LA MACHINE

Section 4. REGLEMENTATION

4.1. VERIFICATION LORS DE LA PREMIERE MISE EN SERVICE

- Conformité à l'arrêté du 1er Mars 2004.
- Appareil neuf, cette vérification est effectuée par ATN (suivant les normes en vigueur).
- Cette 1ère vérification est valable 6 mois.

4.2. VERIFICATIONS PERIODIQUES EN FRANCE

- Conformité à l'arrêté du 1er Mars 2004.
- Tous les 6 mois, la nacelle doit être contrôlée par un organisme agréé.

- Cette vérification consiste en:

    - l'examen de l'état de conservation.
    - les essais de fonctionnements:
        * des freins.
        * des dispositifs contrôlant la descente du panier.
        * tous les dispositifs de secours et de sécurité (dévers, surcharge...)

4.3. ADEQUATION

Ne jamais oublier de vérifier, avant de commencer à utiliser la nacelle, que la machine soit bien adaptée au chantier. Ceci doit être effectué par l'utilisateur ou son responsable.

Chapitre II
MAINTENANCE

Section 1. MECANIQUE

1.1. CHASSIS A ROUES

DESCRIPTION
Afin de faciliter la compréhension de démontage et remontage de la direction et des moto-réducteurs, voici les différents composants assemblés :



Rep.	DESIGNATION	Qte.
1	MOYEU ASSEMBLE	2
2	BARRE DE DIRECTION A ROTULES	1
3	PIVOT DE DIRECTION GA	1
4	PIVOT DE DIRECTION DR	1
5	CHASSIS PIAF A ROUES	1
6	VERIN DE DIRECTION DE-C=160	1
7	AXE Ø28-L215	2
8	AXE Ø15-L135	1
9	AXE Ø15-L92	1
10	BAGUE PIVOT	2
11	MOTEUR HYDRO HPRWF-200cc	2
12	ECROU A ENCOCHES M20	2
13	RONDELLE Ø21/35-2.5	2
14	ROUE 16X5X10-1/2 EN 4/85/130	4
15	MACARON AXE DE ROUE	2
16	MACARON INFERIEUR AXE DE ROUE	2
17	VIS CHC M08X25 8.8 ZI	3
18	VIS CHC M08X55 8.8 ZI	1
19	VIS CHC M08X40 8.8 ZI FP	3
20	VIS H M12X50 8.8 ZI FP	2
21	ECROU FREIN M08 8.8 ZI	1
22	ECROU FREIN M06 8.8 ZI	2
23	ECROU DE ROUE M16X150 AC ZI	16
24	GRAISSEUR DROIT M6	2
25	COUSSINET Ø15-17 L=15	4
26	COUSSINET Ø30-34 L=30	4
27	GOUPILLE FENDUE Ø4 - L=45	2

SYSTEME DE TRANSLATION

Le système de translation de la plate-forme est constitué de deux moto-réducteurs hydrauliques situés sur l'arrière du châssis.

SYSTEME DE DIRECTION

Le système de direction est assuré par un vérin hydraulique.



1.1.1 MODE DE FONCTIONNEMENT

La puissance hydraulique est actionnée en appuyant sur la pédale de validation et en manipulant un des leviers du distributeur ou le joystick. La vitesse de translation est contrôlée par le sélecteur de vitesses qui se trouve sur le boîtier de commande haut. Dès que la plate-forme s'élève, les capteurs de limitation de vitesse sont activés et seule la vitesse lente est disponible.

La direction est assurée par un vérin hydraulique commandé par la manipulation du joystick.

1.1.2 ROUES

Un bon entretien des roues permet une bonne durée de vie de ces dernières. Il est impératif de vérifier l'usure ou arrachements, car si une roue se casse, il y a risque de blessures graves voire mortelles.



Roue avant



Roue arrière

DEMONTAGE

1- Placez la machine dans un espace propre et dégagé.
2- Baissez complètement le mât et le bras.
3- Assurez-vous qu'il n'y ait rien dans le panier.
4- Utilisez un appareil de levage adéquat pour soulever le châssis d'au moins 10 cm. Installer des cales sous le châssis capables de supporter le poids de la plate-forme. Reposez le châssis.
5- Dévissez les écrous de roues et enlevez la (les) roue(s).

- NOTA -
Les 4 roues sont identiques donc interchangeables.

REMONTAGE

1- Fixez la (les) roue(s) à l'aide des écrous de roues et serrez les écrous à la clé dynamométrique à 193 Nm (cf tableau : «couple de serrage des vis» Chap II §1.6)

1.1.3 MOTEURS DE ROUES

DEMONTAGE

1- Placez la machine dans un espace propre et dégagé.
2- Baissez complètement le mât et le bras.
3- Assurez-vous qu'il n'y ait rien dans le panier.
4- Démontez les capots du châssis.
5- Déconnecter les batteries.
6- Repérez, débrancher et bouchez les flexibles hydrauliques du (des) moteur(s) de roue (11).
7- Utilisez un appareil de levage adéquat pour soulever le châssis d'au moins 10 cm. Installer des cales sous le châssis capables de supporter le poids de la plate-forme. Reposez le châssis.
8- Dévissez les écrous de roues et enlevez la (les) roue(s) (23).
9- Chassez la goupille (27), dévissez l'écrou de moyeu (12) et enlevez la rondelle d'appui (13).
10- A l'aide d'un arrache-moyeu, démontez le moyeu de roue (1). Attention à la clavette !
11- Dévissez les vis et écrous de fixation du moteur.
12- Dégagez le moteur (11) en le tirant vers l'intérieur du châssis (5).

REMONTAGE

1- Fixez le moteur (11) à l'aide des 4 vis et écrous freins (utilisez des écrous neufs) sur le châssis (5).
2- Graissez légèrement le cône moteur qui reçoit le moyeu de roue (1).
3- Vérifiez la présence et le bon maintien de la clavette.
4- Placez la rondelle d'appui (13), vissez l'écrou de moyeu (12) et stoppez-le à l'aide de la goupille fendue (27).
5- Reconnectez les flexibles hydrauliques repérés auparavant au moteur (11).
6- Fixez la (les) roue(s) à l'aide des écrous de roues et serrez les écrous à la clé dynamométrique à 193 Nm (cf tableau : «couple de serrage des vis» Chap II §1.6).
7- Rebranchez les batteries et faites fonctionner la translation de façon à vérifier le bon fonctionnement du (des) moteur(s).

- NOTA -
Il se peut que les moteurs cavitent : c'est dû en partie à de l'air qui a pu pénétrer dans le circuit hydraulique. Au bout de quelques minutes de fonctionnement, ce phénomène disparaîtra.

1.1.4 SYSTEME DE DIRECTION

DEMONTAGE

1- Placez la machine dans un espace propre et dégagé.
2- Baissez complètement le mât et le bras.
3- Assurez-vous qu'il n'y ait rien dans le panier.
4- Démontez les capots du châssis.
5- Déconnecter les batteries.
6- Repérez, débrancher et bouchez les flexibles hydrauliques du vérin de direction (6).
7- Utilisez un appareil de levage adéquat pour soulever le châssis d'au moins 10 cm. Installer des cales sous le châssis capables de supporter le poids de la plate-forme. Reposez le châssis.
8- Dévissez les écrous de roues et enlevez la (les) roue(s) (14).

- NOTA -
Vous pouvez démonter indépendamment la barre de direction (2), les pivots de direction (3 et 4) et le vérin de direction (6).

DEMONTAGE DE LA BARRE DE DIRECTION (2).
9- Dévissez les vis (20) et les écrous (22).
10- Dégagez la barre de direction (2).

DEMONTAGE DU VERIN DE DIRECTION (6).
11- Démontez les axes (8 et 9).
12- Dégagez le vérin de direction (6).
13- Démontez les bagues (25) si elles doivent être changées.

DEMONTAGE DES PIVOTS DE DIRECTION (3 et 4).
14- Démontez les axes (7).
15- Dégagez les pivots de direction (3 et 4).
16- Démontez les bagues (26) si elles doivent être changées.
17- La rondelle (10) doit avoir une épaisseur minimum de 3mm. Changez-la le cas échéant.

18- Vous pouvez aussi démonter les macarons d'axe de roue (15 et 16) si la bague (10) a complètement été usée et que les pivots (3 et 4) ont commencé à frotter sur les macarons: dévissez alors les vis (17 et 19), puis dégagez les macarons (15 et 16).

REMONTAGE DES PIVOTS DE DIRECTION (3 et 4).
1- Remontez les macarons d'axe de roue (15 et 16) s'ils ont été démontés.
2- Remontez des bagues (26) neuves dans les pivots (3 et 4) si elles ont été démontées
3- Graissez les portées d'axes et remontez les axes (7) sans oublier les rondelles neuves (10) entre les macarons supérieurs (15) et les pivots (3 et 4).

REMONTAGE DU VERIN DE DIRECTION (6).
4- Remontez des bagues neuves (25) dans les portées d'axe du vérin de direction si elles ont été démontées.
5- Remontez les axes (8 et 9).

REMONTAGE DE LA BARRE DE DIRECTION (2).
6- Graissez les rotules de la barre et vérifiez son entraxe (561mm).
7- Revissez les vis (20) et les écrous frein (22). Utilisez des écrous neufs.

- Reconnectez les flexibles hydrauliques repérés auparavant au vérin (6).
- Fixez la (les) roue(s) à l'aide des écrous de roues et serrez les écrous à la clé dynamométrique à 193 Nm (cf tableau : «couple de serrage des vis» §1.6).
- Rebranchez les batteries et faites fonctionner la direction de façon à vérifier le bon fonctionnement du vérin de direction ainsi que des organes mécaniques liés.

1.1.5 COURONNE D'ORIENTATION

La machine est équipée d'une tourelle dont l'orientation est produite grâce à une couronne à vis sans fin couplée à un moteur hydraulique.
Une lubrification adaptée est primordiale pour la longévité des chemins de roulement et des dentures.



Graisseurs extérieurs

Graisseur intérieur

FREQUENCE DE GRAISSAGE

La fréquence de graissage varie en fonction de l'utilisation et de l'environnement. Le graissage est conseillé toutes les 150 heures lorsqu'il n'y a pas de contraintes particulières. Cette fréquence est à réduire à 50 heures si les conditions d'application sont sévères ou si l'ambiance est poussiéreuse ou humide.
Avant et après une longue période d'arrêt, un graissage est nécessaire. Pendant les périodes d'arrêt prolongées, re-graissez en rotation tous les six mois.

QUANTITE DE GRAISSE

Sur chemin de roulement :
Dans tous les cas, un léger bourrelet de graisse neuve doit apparaître aux lèvres des joints de protection.
Sur denture :
En pulvérisation ou au pinceau, la graisse doit recouvrir entièrement les flancs du pignon et de la couronne.

SURVEILLANCE DE LA PROTECTION

Un examen visuel permet de s'assurer de l'intégrité des joints de protection :
- absence de tensions excessives et de déchirures.
- positionnement correct.
- taux d'usure de la lèvre flottante.
S'il est nécessaire, remplacez le joint. Après un re-graissage, évacuez les rejets de graisse usagée et vérifiez l'absence de pollution comme le sable, charbon, particules métalliques, etc.

SURVEILLANCE DE LA FIXATION

La boulonnerie de fixation des couronnes d'orientation travaille essentiellement en fatigue, il est donc particulièrement important de vérifier que le niveau de pré-charge requis dans les boulons est toujours maintenu (vis H M16x90 8.8 ZI).
Le resserrage de la boulonnerie de fixation doit être réalisé après les deux à quatre premiers mois d'utilisation, puis à un contrôle annuel systématique.
Si des vis de fixation sont trouvées desserrées, une expertise s'impose. Il ne faut surtout pas se contenter de les resserrer, il faut les sortir complètement pour les brosser puis les resserrer avec du frein filet fort au couple approprié. Certains règlements imposent le remplacement des vis et boulons de fixation tous les 7 ans ou toutes les 14000 heures de travail.

SURVEILLANCE DE L'ORIENTATION

Lors du nettoyage préalable au re-graissage de la denture :
- prenez soin de vérifier l'absence de tout corps étranger en fond des dents, couronne et pignon.
- vérifiez la régularité de la portée longitudinale du pignon sur toute la largeur de denture de la couronne et corrigez l'alignement des axes si nécessaire.

1.2. MATS

1.2.1 CAGE FIXE ET SON VERIN

La machine est composée d'une tourelle (appelée cage fixe) et de trois cages mobiles. L'ensemble est un mât télescopique.

Le vérin de mât est fixé sur la tourelle et sur la première cage mobile. La liaison entre les deux autres se fait par des chaînes de levage.

Mis à part le graissage de la cage fixe, aucun entretien particulier n'est à effectuer. Il est cependant nécessaire de contrôler la tige du vérin :
- absence de rouille.
- absence de rayures auquel cas il y a risque d'usure des joints donc de fuites.
- absence de fuite auquel cas il est impératif de changer les joints.

1.2.2 CAGES MOBILES

Les trois cages mobiles nécessitent comme seul entretien le graissage léger des surfaces de frottement avec les extrémités des galets sans débordement sur les surfaces de roulement. De plus, il est important de tenir propre l'intérieur des éléments de mât.



REGLAGE DES GALETS

Vérifiez et réglez le jeu transversal des éléments du mât.





1- Desserrez les contre-écrous des axes de galets.
2- Réduisez le jeu en serrant successivement les axes de galets. Ne supprimez pas le jeu complètement.

-NOTA-
Il est nécessaire de laisser du jeu entre les portées coniques des galets et les surfaces de frottement afin que le système fonctionne correctement.

3- Serrez les contre-écrous à un couple d'environ 100 Nm (10 mkg).
4- Graissez l'intérieur des profils des éléments du mât.
5- Effectuez plusieurs montées/descentes du mât avec une charge dans le panier la plus faible possible, afin de supprimer les coincements éventuels.

ATTENTION

ASSUREZ-VOUS QUE L'INTERIEUR DES ELEMENTS DU MAT SOIT TOUJOURS PROPRE ET GRAISSE AFIN D'EVITER TOUT RISQUE DE COINCEMENT.

ATTENTION

L'AJUSTEMENT DU JEU TRANSVERSAL DES ELEMENTS DU MAT DOIT ETRE EFFECTUE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE.

REGLAGE DE LA HAUTEUR DU MAT

Afin d'avoir une montée correcte du mât, il est nécessaire que les cages mobiles soient correctement réglées en hauteur.
Un mauvais réglage entraînerait le contact entre les poulies et les chapes de chaînes.

ATTENTION

LA MACHINE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT REPLIEE ET STABLE POUR EFFECTUER CE REGLAGE.

-NOTA-

Deux chaînes relient la cage 1 avec la cage 3 et deux chaînes relient la cage 2 avec la cage 4. (exemple du PIAF 880R mais la procédure est identique pour le PIAF 1000R avec une cage supplémentaire).

1- Mettez les chaînes en tension, et vérifiez qu'elles sont dans l'axe des poulies.
2- Le premier étage de chaîne reliant la première cage à la troisième doit être réglé en premier.
3- Vissez ou dévissez les écrous des chapes de chaîne situés à l'opposé du capteur de détection de mou de chaîne; c'est à dire pour le premier système de chaîne, les écrous des chapes de chaîne situés sur la cage 3 et pour le deuxième, les écrous situés sur la cage 2. Les écrous doivent être vissés ou dévissés de manière à obtenir un écart de 2 à 5 mm entre la cage 2 et 3 et entre la cage 3 et 4.
4- La tension des chaînes doit être approximativement égale et doit être équilibrée à l'aide des écrous.
5- Procédez de la même manière avec le deuxième système de chaîne reliant la cage 2 à la cage 4.



1.2.3 CHAINES DE LEVAGE

ENTRETIEN DES CHAINES DE LEVAGE

Vérifiez périodiquement :
- la géométrie de l'installation, en particulier l'alignement des chapes avec les poulies et le degré d'usure de la poulie.
- l'état de la chaîne, en particulier pour détecter les traces éventuelles de frottement indiquant une mauvaise géométrie de l'installation ou des contacts intempestifs avec des pièces de structure.

- l'usure des articulations de la chaîne soit par mesure directe de sa longueur (instrument de mesure ou règle de contrôle), soit par appréciation ou mesure de sa flèche ou du déplacement du dispositif de tension.
- l'usure des plaques des chaînes à mailles jointives.
- l'usure des bagues des poulies.

Recherchez les causes des anomalies relevées et y remédier. Si un changement de poulie ou de la chaîne s'impose en raison d'une usure excessive (plus de 2% pour la longueur de la chaîne et plus de 5% de la hauteur de ses plaques), il est préférable de changer l'ensemble chaîne + poulies.

LUBRIFICATION

Le rôle de la lubrification est de :
- interposer un fluide entre les surfaces frottantes (axes/douille, axe/plaque, douille/rouleau, plaque/plaque etc...) pour diminuer leur usure et éviter le grippage.
- protéger la chaîne contre la corrosion.
- atténuer le bruit en s'interposant entre les surfaces soumises aux chocs.
- évacuer les calories provenant de l'énergie dissipée en frottement.

EXEMPLE DE CONTROLE VISUEL D'USURE

> Axes tournés ce qui indique une mauvaise lubrification donc risque de blocage d'articulation.



> Axes desserrés. Ceci arrive lorsque les axes sont tournés ou que les articulations sont rigides.



> Fissure due à l'hydrogène. Ceci est souvent causé par un nettoyage à froid ou au jet de vapeur. Un dégraissage avec des produits inadaptés peut donner les mêmes résultats.

DANGER

ETANT DONNE LE NIVEAU ELEVE DE RESISTANCE DE SES COMPOSANTS, LES CHAINES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE FRAGILISEES PAR L'HYDROGENE. IL FAUT DONC EVITER LES MILIEUX OXYDANTS ET CORROSIFS.
TOUT MILIEU ACIDE EST A EVITER IMPERATIVEMENT. LES PLUS GRANDES PRECAUTIONS SONT A PRENDRE EN CAS DE DEGRAISSAGE. TOUS LES TRAITEMENTS SUPERFICIELS SUR CHAINE MONTEE, EN PARTICULIER LES TRAITEMENTS ELECTROLYTIQUES, SONT A EXCLURE.

> Mesure de l'allongement de la chaîne.

1.3. BRAS ET SON VERIN



Les articulations du bras et du tirant et du vérin sont montées avec des bagues auto-lubrifiées. Même si aucun entretien n'est nécessaire, il faut cependant contrôler la tige du vérin :
- absence de rouille.
- absence de rayures auquel cas il y a risque d'usure des joints donc de fuites.
- absence de fuite auquel cas il est impératif de changer les joints.

Quand au remplacement des bagues, utiliser un outil adéquat. Ne pas taper directement sur la bague, ceci peut provoquer un tassement de la matière, et donc une usure prématurée de la bague.

1.4. PANIER ET SUPPORT PANIER

1.4.1 PANIER



Fig 1

La machine est équipée d'un panier autoporté. Son démontage rapide sans démonter les commandes hydrauliques ni électriques en fait un avantage majeur.
Aucun entretien particulier n'est à effectuer.

DEMONTAGE DU PANIER
- dévissez les 4 écrous frein des étriers et enlevez ces derniers (Fig.1).
- débranchez la pédale de validation.
- soulevez le panier verticalement (Fig.2).
- basculez le panier de façon à le dégager des commandes hydrauliques et électriques pour ne pas les abîmer en le sortant (Fig.3 et 4).



Fig 2

REMONTAGE DU PANIER
- basculez le panier pour que les commandes soient bien logées.
- abaissez le panier.
- logez les étriers dans le panier en le plaquant sur son support en serrant modérément.
- centrez le panier par rapport au support et serrez le.
- rebranchez la pédale de validation.
- contrôlez la précision du limiteur de surcharge «mécanique» et réglez-le à nouveau si nécessaire (cf Chap II §1-4-2 Support panier).



Fig 3



Fig 4

1.4.2 SUPPORT PANIER

Le panier est maintenu sur le support grâce à deux étriers. Le support, quant à lui, est fixé sur le bras et le tirant par deux axes.

Sur le support sont fixées toutes les commandes hydrauliques et électriques ainsi que le limiteur de charge (surcharge mécanique) et sa vis de réglage.



Un simple graissage des axes suffit à l'entretien de la surcharge mécanique, cependant des précautions d'emploi sont à prendre car un simple choc pourrait dérégler la détection de surcharge ce qui pourrait causer des blessures graves voire mortelles.

REGLAGE DE LA PRECISION DE DETECTION DE SURCHARGE

- vérifiez que le panier soit bien serré.
- posez dans le panier une charge de 200 Kg centrée et plaquée contre la plinthe d'entrée.
- vissez ou dévissez la vis de réglage jusqu'à ce que la détection soit hésitante.
- vérifiez ensuite le réglage en enlevant la charge (pas de coupure) et en rajoutant (coupure immédiate).
- 15% d'erreur est admissible ce qui fait que la charge maxi dans le panier est de 230 Kg.

1.5. STRUCTURE

La structure de l'appareil est en acier soudé avec des profilés spéciaux et des aciers de nuances spécifiques.
Donc on ne peut modifier ou remplacer des éléments de cette structure sans accord de la société ATN. Il est conseillé de faire une inspection visuelle semestrielle des différents éléments, en vue de déceler d'éventuels défauts.

ELEMENTS DE MAT

- Inspectez les soudures autour des portées d'axe de galet.
- Inspectez les soudures autour des chapes de bras et de tirant.
- Inspectez les soudures autour des chapes de vérin.
- Inspectez les soudures des traverses.



SUPPORT PANIER

- Inspectez les soudures autour de la tablette.
- Inspectez les soudures autour des tubes support tablette.
- Inspectez les soudures autour de la chape du bras et du tirant.
- Inspectez les soudures autour des portées d'axe.
- Inspectez les soudures du support panier.



- NOTA-

Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif, et votre plan d'inspection ne doit pas être limité aux zones décrites. Une inspection visuelle approfondie de toutes les soudures est une bonne pratique.

1.6. COUPLE DE SERRAGE

Utiliser les bons couples de serrage est très important. Un couple non approprié peut sérieusement nuire à la tenue des pièces entre elles.

- NOTA -
Certaines applications spéciales exigent des variations des couples de serrage standards. Se référer toujours aux procédures de révision du composant pour d'éventuelles recommandations.

Si un des éléments (soit la vis, soit l'écrou) est protégé il faut multiplier les valeurs par un facteur de 0.90. Multipliez par 0.80 si l'écrou et la vis sont tous les deux protégés (électrozingués, bichromatés).
Les clés dynamométriques sont des instruments de précision et doivent être maniées avec précaution pour assurer un étalonnage précis. Chaque fois que la clé est soit bloquée soit endommagée, elle doit être immédiatement retirée du service afin de subir un contrôle.

VALEURS DES COUPLES DE SERRAGE

	COUPLE DE SERRAGE DES VIS												
	pour serrage a la cle dynamometrique - unité: Nm -												
QUALITE	**M5**	**M6**	**M8**	**M10**	**M12**	**M14**	**M16**	**M18**	**M20**	**M22**	**M24**	**M27**	**M32**
8.8	5.5	9.3	22.5	45	78	126	193	270	387	522	666	990	1350
10.9	8	13.9	33	67	117	184	279	387	558	747	954	1395	1890

	COUPLE DE SERRAGE DES RACCORDS JIC	
	pour serrage a la cle dynamometrique - unité: Nm -	
MODULE	**MINI**	**MAXI**
JIC 7/16	10	15
JIC 9/16	23	35
JIC 3/4	32	48

	COUPLE DE SERRAGE DES RACCORDS BSPP (gaz)
	pour serrage a la cle dynamometrique - unité: Nm -
MODULE	**MINI**
BSPP 1/4	50
BSPP 3/8	80
BSPP 1/2	105
BSPP 3/4	220

Section 2. HYDRAULIQUE

2.1. GROUPE MOTO-POMPE

DESCRIPTION

La machine est équipée d'un groupe moto-pompe composé d'une pompe et d'un moteur 24 Volts refroidi par un ventilateur. Il est situé sur l'avant gauche de la machine.

DANGER

ASSUREZ-VOUS QUE LE SYSTEME ELECTRIQUE N'EST PAS BRANCHE AU SECTEUR AVANT D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN.

INFORMATIONS D'ENTRETIEN GENERAL

Une pompe hydraulique à engrenages fourni une performance fiable sur une longue période si elle fonctionne dans un système correctement entretenu. Ceci comprend l'utilisation d'huile propre de grade correct, un changement de filtre régulier, et des inspections fréquentes des composants du système. Cependant, lorsqu'une pompe ne fonctionne plus, il est important de déterminer toutes les causes et de les éliminer afin d'éviter des pannes répétitives.

INFORMATION GENERALE

USURE ABRASIVE CAUSEE PAR DES PARTICULES FINES

L'usure abrasive causée par des particules fines est la cause la plus fréquente de panne de la pompe. Son symptôme est une réduction graduelle de la puissance, et donc des performances de l'appareil. Les particules fines ou autres corps étrangers circulant dans le système causent une usure sur tous les composants comme sur les carters, les faces d'appuis et les paliers de ces composants. Nettoyer toujours les bouchons de réservoir, entonnoirs et autres zones autour de l'orifice de remplissage avant d'ouvrir le réservoir. Protéger immédiatement tous les flexibles déconnectés, raccords et ouvertures diverses.

PRISE D'AIR OU CAVITATION

Une prise d'air provoque une aération de l'huile. L'air peut entrer dans le système par une petite fuite à l'aspiration ou par l'agitation de la surface de l'huile dans le réservoir. L'agitation de la surface se produit quand l'huile de retour arrive au dessus du niveau de l'huile. Ceci peut se produire à cause d'un niveau trop bas.

La cavitation est la formation et l'éclatement de bulles de vapeur dans l'huile. Ceci est le résultat d'une aspiration restreinte de la pompe. La cavitation se produit plus facilement quand l'huile est froide. Une pompe qui cavite ou fonctionne avec du fluide aéré est anormalement bruyante, et le système fonctionne de manière saccadée.

MANQUE D'HUILE

Lorsqu'une panne est causée par un manque d'huile, les détériorations sont usuellement rapides. Ce type de panne peut se produire pour deux raisons :
(a) le niveau d'huile est bas dans le réservoir, ou (b) il y a une prise d'air dans le flexible d'aspiration.

CHALEUR EXCESSIVE

Une chaleur excessive peut être provoquée par un limiteur de pression réglé trop bas. Si un limiteur de pression est réglé trop bas, une partie de l'huile sera déchargée par le limiteur de pression à chaque cycle. Dans ce cas, la machine sera très lente.

PRESSION D'HUILE TROP FORTE

Il y a deux causes de surpression :
(a) le limiteur de pression ne fonctionne pas, produisant une poussée extrême et panne immédiate, ou
(b) le réglage du limiteur de pression est trop élevé, provoquant des pointes de pression répétées. L'endommagement de la pompe est très similaire dans les deux cas.

Le pincement du joint torique peut se produire s'il n'a pas été placé correctement dans sa gorge. Si le joint torique a été monté incorrectement, la surface du logement aura une zone écrasée.

PANNES

SI UNE POMPE EST BRUYANTE (CAVITATION):

- niveau d'huile trop bas
- la pompe aspire de l'air par le joint de l'arbre
- huile trop épaisse
- prise d'air
- restriction dans le flexible d'aspiration
- pompe usée.

- NOTA -
Utilisez un manomètre pour isoler le problème.

Solutions:

◘ Le niveau d'huile est bas, remplir jusqu'au niveau correct. (vérin de bras et vérin de mât rentrés)
◘ La pompe aspire de l'air par le joint de l'arbre, remplacer le joint.
◘ L'huile est trop épaisse, la remplacer par de l'huile correcte. Se référer à la Section "Lubrification".
◘ Il y a une restriction dans le flexible d'aspiration, le remplacer.
◘ Il y a de l'air dans le système, laisser reposer et refaire le niveau, contrôler le serrage du flexible d'aspiration.
◘ Les pièces de la pompe sont usées ou cassées, remplacer la pompe.

SI UNE POMPE EST TROP LONGUE A REPONDRE OU NE REPOND PAS:

- niveau d'huile bas
- limiteur de pression réglé trop bas
- ou pompe usée ou abîmée.

Solutions:

◘ La pression est insuffisante, utiliser un manomètre pour régler la pression.
◘ La pompe est usée ou abîmée, la remplacer.

SI L'HUILE CHAUFFE:

- limiteur de pression réglé trop bas
- type d'huile incorrect.
- composant défectueux.

Solutions:

◘ Vérifiez le réglage du limiteur de pression à l'aide d'un manomètre et régler la pression si nécessaire.
◘ Le type d'huile est incorrect, vidanger, et remplir avec l'huile préconisée. Se référer à la Section "Lubrification".
◘ Vérifiez le bon fonctionnement des composants.

SI L'HUILE MOUSSE:

- prise d'air dans le circuit d'aspiration du réservoir à la pompe
- type d'huile incorrect
- niveau d'huile trop bas.

Solutions:

◘ Il y a une prise d'air dans le circuit d'aspiration du réservoir à une des pompes, serrer tous les raccords, contrôler l'état du joint torique de la bride.
◘ Le type d'huile est incorrect, vidanger et remplir avec l'huile préconisée. Se référer à la Section "Lubrification".
◘ Le niveau d'huile est trop bas, remplir jusqu'au niveau correct.

SI UNE POMPE NE FOURNIT PAS DE FLUIDE:

- fluide dans le réservoir trop bas.
- flexible d'arrivée à la pompe bouché ou écrasé.
- prise d'air à la pompe
- saleté dans la pompe
- viscosité du fluide trop élevée
- pièces cassées ou usées à l'intérieur de la pompe.

Solutions:

◘ Le niveau dans le réservoir est trop bas, refaire le niveau avec du fluide de type et grade correct. Se référer à la section "Lubrification".
◘ Le flexible d'arrivée à la pompe est bouché, démonter et nettoyer, le remplacer si nécessaire.
◘ Il y a une prise d'air dans le circuit d'aspiration à une des pompes, localiser et réparer la fuite.
◘ Il y a de la saleté dans une pompe, démontez-la et nettoyez-la. Vérifier le circuit et le niveau d'huile, compléter si nécessaire.
◘ La viscosité du fluide est trop élevée, vérifier les recommandations du fabricant et remplacer le fluide si nécessaire.
◘ Une pièce est cassée ou usée à l'intérieur d'une pompe, changer la pompe.

SI IL N'Y A PAS DE PRESSION

- la pompe ne fournit pas de fluide ou le fluide retourne au réservoir et ne va pas vers les fonctions.

Solutions:

◘ Le fluide retourne au réservoir et ne va pas aux composants, vérifier les réglages des limiteurs de pression.

SI LA PRESSION EST BASSE OU ERRATIQUE:

- fluide froid
- viscosité incorrecte
- prise d'air ou restriction dans le flexible d'arrivée
- mauvais fonctionnement d'une pompe.

Solutions:

◘ Le fluide est froid, démarrer le système et faire monter la température en se mettant en butée sur la montée du bras pendant quelques minutes.
◘ Faire fonctionner seulement aux températures de fonctionnement recommandées.
◘ La viscosité du fluide est incorrecte, remplacer l'huile par celle de grade recommandé par le fabricant. Se référer à la Section "Lubrification".
◘ Il y a prise d'air ou restriction dans le flexible d'arrivée, localiser et réparer la fuite.
◘ Le fonctionnement d'une pompe est erratique, vérifier l'état interne de celle-ci. Remonter si son état est correct en changeant les joints de préférence. La remplacer si nécessaire.

SI L'USURE EST EXCESSIVE:

- contamination abrasive ou saleté dans le fluide.
- viscosité du fluide trop basse ou trop élevée.
- pression élevée au dessus de la capacité maximum d'une pompe
- prises d'air ou restrictions causant de la cavitation.

Solutions:

◘ Il y a contamination abrasive ou saleté dans le fluide, déterminer la cause de la contamination.
◘ Changer le filtre et réparer ou remplacer les pièces usées. Vidanger le circuit et remplir d'huile neuve de grade recommandé. Se référer à la Section "Lubrification".
◘ La viscosité du fluide est trop basse ou trop haute, remplacer par le fluide recommandé. Se référer à la Section "Lubrification".
◘ La pression de fonctionnement est trop haute, vérifier le fonctionnement du limiteur de pression. Régler si nécessaire.
◘ Il y a une prise d'air ou restriction dans le système d'aspiration, éliminer ce qui peut provoquer la cavitation.

2.2. COMMANDES DEPUIS LE PANIER

2.2.1 DISTRIBUTEUR DES MOUVEMENTS D'ELEVATION ET DE ROTATION

Ce distributeur commande les mouvements de montée/descente du bras et du mât et le mouvement de rotation de la tourelle.
Mis à part le contrôle des fuites et le réglage de la pression hydraulique, aucun entretien particulier n'est à effectuer.
En effet, sur ce distributeur se trouve un limiteur de pression qui régule la pression du circuit hydraulique des mouvements qu'il dessert (110 bars).

Té pour prise de pression

REGLAGE DE LA PRESSION

1 - Retirez le bouchon qui se trouve sur le té à l'entrée du distributeur.
2 - Raccordez une prise de pression et son manomètre sur le té.
3 - Retirez le contre-écrou/bouchon du limiteur de pression pour dégager la vis de réglage.
4- Sélectionnez la position mouvements, à l'aide du bouton tournant 3 positions, situé sur le boîtier électrique haut.
5 - Faites fonctionner l'appareil en insistant sur la descente du bras, tout en serrant (pour augmenter la pression) ou desserrant (pour réduire la pression), la vis de réglage de pression du distributeur, jusqu'à obtenir la pression souhaitée (110 bars).

Raccordement au manomètre

6 - Remettez en place le contre-écrou/bouchon du limiteur de pression.
7 - Retirez la prise de pression et rebranchez le bouchon du té.

Réglage de la pression

2.2.2 JOYSTICK DE COMMANDE DES MOUVEMENTS DE TRANSLATION ET DE DIRECTION DES ROUES

Le joystick est un manipulateur permettant de commander l'alimentation progressive, de 4 lignes d'utilisation.
La pression de service est de 25 à 35 bars régulée par un limiteur de pression et permet d'obtenir une commande graduelle des moteurs et du vérin hydraulique de direction. Il actionne le distributeur fixé sur la tourelle qui alimente par la suite les moteurs ou le vérin hydraulique de direction. Aucun entretien particulier n'y est à effectuer.

Joystick de commande

REGLAGE DE LA PRESSION

1 - Retirez le bouchon qui se trouve sur le té à l'entrée du limiteur de pression.
2 - Raccordez une prise de pression et son manomètre sur le té .
3- Sélectionnez la position petite vitesse, à l'aide du bouton tournant 3 positions, situé sur le boîtier électrique haut.
4- Faites fonctionner la circulation du fluide en appuyant sur la pédale de validation.

5 - Réglez la pression du limiteur en serrant (pour l'augmenter) ou desserrant (pour la réduire) la vis de réglage de pression du limiteur, jusqu'à obtenir une pression de service entre 25 et 35 bars.
6 - Actionnez le joystick pour vérifier que la pression de service ne descende pas en dessous de 25 bars lors de la translation.
7 - Retirez la prise de pression et rebranchez le bouchon du té.

2.2.3 DISTRIBUTEUR COMMANDE PAR LE JOYSTICK

Ce distributeur est commandé par la manipulation du joystick et alimente ensuite les moteurs ou le vérin hydraulique de direction. Sur ce distributeur se trouvent 3 limiteurs de pression qui régulent la pression du circuit hydraulique des mouvements de translation à 200 bars et de direction à 100 bars.

REGLAGE DE LA PRESSION POUR LA TRANSLATION


Limiteur de pression
Prise de pression Joystick
Vis de réglage de la pression (joystick 25 bars)
Vis de réglage de la pression (translation 200 bars)
Vis de réglage de la pression (direction 120 bars)
Prise de pression Translation et direction
Distributeur commandé par le joystick

Tout d'abord il est nécessaire de bien identifier le limiteur correspondant à la translation.
1 - Retirez le bouchon qui se trouve sur le té à l'entrée du sélecteur de circuit.
2 - Raccordez une prise de pression et son manomètre.
3 - Retirez le contre-écrou/bouchon du limiteur de pression correspondant à la translation pour dégager la vis de réglage.
4- Sélectionnez la position petite vitesse, à l'aide du bouton tournant 3 positions, situé sur le boîtier électrique haut.
5- Faites fonctionner la circulation du fluide en appuyant sur la pédale de validation.

6 - Mettez les moteurs en butée, puis réglez la pression en serrant (pour l'augmenter) ou desserrant (pour la réduire) la vis de réglage de pression du distributeur, jusqu'à obtenir une pression de service de 200 bars.
7 - Remettez en place le contre-écrou/bouchon du limiteur de pression.
8 - Retirez la prise de pression et rebranchez le bouchon du té.

REGLAGE DE LA PRESSION POUR LA DIRECTION

Tout d'abord il est nécessaire de bien identifier le limiteur correspondant à la direction vers la droite et celui correspondant à la direction vers la gauche.

1- Retirez le bouchon qui se trouve sur le té à la sortie du distributeur.
2 - Raccordez une prise de pression et son manomètre sur le té.
3 - Retirez le contre-écrou/bouchon des limiteurs de pression correspondant à la direction pour dégager la vis de réglage.
4 - Mettre la direction vers le coté droit en butée à l'aide du joystick puis réglez le limiteur correspondant à ce coté à 120 bars.
5- Mettre la direction vers le coté gauche en butée à l'aide du joystick puis réglez le limiteur correspondant à ce coté à 120 bars.
6 - Remettez en place le contre-écrou/bouchon du limiteur de pression.
7 - Retirez la prise de pression et rebranchez le bouchon du té.

2.3. DISTRIBUTEUR DE SECOURS

Le distributeur de secours est du même type que celui des commandes d'élévation. Il est utilisé pour descendre ou monter le mât ou le bras et pour tourner la tourelle ou les roues en cas de panne électrique.
Aucun réglage ou entretien particulier n'est à effectuer sur cet élément (cf schéma hydraulique).

VIDANGE DU RESERVOIR ET REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE

La première vidange et le remplacement du filtre à huile doivent être effectués après les **50 premières heures** de fonctionnement. Par la suite, l'intervalle entre les vidanges est de **250 heures**. Il est recommandé de changer l'huile et le filtre à huile quand l'huile de la machine est chaude.

RECOMMANDATIONS D'HUILE HYDRAULIQUE
Se référer à section "Lubrification", pour les spécifications de l'huile hydraulique.

VIDANGE ET RINÇAGE

1- Mettez des chiffons autour du filtre à huile (a) et placez un récipient sous le réservoir hydraulique (d).
2- Dévissez le bouchon de vidange situé sous le réservoir et le bouchon de remplissage (c).
3- Dévissez le filtre à huile avec une clé à filtre.
4- Nettoyez la base du filtre à huile et le réservoir. Evitez les chiffons pelucheux. Si nécessaire, soufflez le réservoir à l'air comprimé.
5- Nettoyez et revissez le bouchon de vidange du réservoir avec un joint neuf et remplacer le filtre à huile.
6- Remplissez le réservoir avec de l'huile hydraulique neuve jusqu'au niveau indiqué sur l'indicateur de niveau d'huile.

7- Actionnez la pédale de validation pendant quelques minutes pour évacuer l'air du circuit hydraulique.
8- Ajoutez de l'huile hydraulique, si nécessaire, sans dépasser le niveau maximum indiqué par l'indicateur de niveau d'huile. La capacité du réservoir est de 30 litres environ.
9- Vérifiez le bon fonctionnement des fonctions de la machine et l'absence de fuites.

Légende :

a - Filtre à huile.
b - Pompe à main.
c - Bouchon de remplissage.
d - Réservoir d'huile.
e - Voyant de niveau d'huile.
f - Distributeur de secours.
g - Bouchon de vidange.



2.4. LUBRIFICATION

2.4.1 GENERALITES

Le suivi des procédures de lubrification indiquées est important pour s'assurer de la durée de vie et d'utilisation maximale de la machine. Les procédures et les tables de lubrification dans cette section comprennent la position des points de lubrification, la fréquence de lubrification et d'autres informations.
Les intervalles d'entretien spécifiés sont pour une utilisation normale, où températures, humidité et conditions atmosphériques normales sont dominantes. Dans des zones de conditions climatiques extrêmes, les périodes d'entretien et les spécifications de lubrification doivent être modifiées pour se conformer aux conditions existantes.

LUBRIFIANTS

Des recommandations spécifiques de marque et grade de lubrifiants ne sont pas faites ici en raison de la disponibilité régionale, des conditions de fonctionnement et du développement continuel des produits.

ATTENTION

LA GRAISSE NE DOIT PAS ETRE APPLIQUEE AVEC UN APPAREIL PNEUMATIQUE QUI POURRAIT DETERIORER LES JOINTS D'ETANCHEITE.

ATTENTION

LA GRAISSE MULTI USAGE APPLIQUEE DURANT LA PRODUCTION EST A BASE DE LITHIUM. L'EQUIPEMENT RISQUE D'ETRE ENDOMMAGE PAR L'UTILISATION D'UNE GRAISSE NON COMPATIBLE.

2.4.2 POINTS DE LUBRIFICATION

Mât (Graisse)

Type de lubrifiant: EP-MPG (USA)
MOBILUX EP 2 (Europe).

Zone de lubrification: Parois internes de la cage fixe et des cages mobiles.

Application: Brosse ou pinceau.

Quantité de lubrifiant: Couche mince.

Intervalle de lubrification: Toutes les 100 heures pour opération normale.

Lubrification occasionnelle: Après chaque lavage sous pression.

Réservoir hydraulique (Huile)

Type d'huile: HYDRO-46 (USA)
FLUID PEL 6 (Europe).

Capacité du circuit: 25 litres pour le PIAF 880R et 30 litres pour le PIAF 1000R

Capacité du réservoir: 30 litres.

Périodicité de changement d'huile: 250 heures

1 - Première vidange après 50 heures de service.
2 - Intervalle de vidange: toutes les 250 heures.

Moteur tourelle (Huile)

Type d'huile: HYDRO-46 (USA)
FLUID PEL 6 (Europe).

Comme il s'agit de l'huile du réservoir, la vidange de celui-ci permettra la re-génération de l'huile du moteur de la tourelle.

2.5. SCHEMA HYDRAULIQUE

Réf schéma : 1HY0020-04



Section 3. ELECTRIQUE

3.1. BATTERIES

DESCRIPTION

Le courant du système électrique est de 24 volts. Douze éléments de batterie de 2 volts sont utilisés dans le système électrique.
Un schéma électrique complet est fourni à la fin du Manuel.

DANGER

LA BATTERIE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTREPOIDS DE LA MACHINE. REMPLACER CETTE BATTERIE PAR UNE BATTERIE PLUS LEGERE OU PLUS LOURDE MODIFIE LA STABILITE DE LA MACHINE ET PEUT PROVOQUER LE BASCULEMENT DE LA MACHINE.

REMPLACEMENT DU BAC BATTERIE

DANGER

DECONNECTER LES CABLES DE LA BATTERIE SANS ORDRE PEUT PROVOQUER DES ARCS ELECTRIQUES OU L'EXPLOSION DE LA BATTERIE. LORS DE L'ENTRETIEN DES COMPOSANTS, UTILISEZ DES OUTILS ISOLES ET DECONNECTEZ ET CONNECTEZ TOUJOURS LA BATTERIE SELON LES AUTOCOLLANTS DE CONNECTION ET LES PROCEDURES DECRITES DANS LE MANUEL DE SECURITE.

DANGER

ASSUREZ-VOUS QUE LA PRISE DU CHARGEUR DE LA BATTERIE EST DECONNECTEE AVANT D'EFFECTUER TOUT ENTRETIEN SUR UN CIRCUIT ELECTRIQUE.

ATTENTION

NE JAMAIS REMPLACER LE CABLAGE D'ORIGINE PAR UN CABLAGE DE SECTION INFERIEURE.

1 - Sortez les capots d'accès à la batterie.
2 - Sortez le capot principal avant.
3 - Déconnectez la prise batterie.
4 - Déconnectez et isolez les câbles des batteries en commençant par le négatif.
5 - Dégagez les câbles et autres éléments qui pourraient gêner l'enlèvement du bac.
6 - Dévissez les vis de fixation du bac.
7 - Vérifiez la capacité de l'appareil de levage.
8 - Elinguez le bac en utilisant les trous prévus à cet effet.
9 - Levez légèrement le bac et dégagez-le du contrepoids.
10 - Effectuez les opérations de 1 à 9 dans le sens inverse pour mettre en place un nouveau bac.



REMPLISSAGE CENTRALISE



Le bac batterie est muni d'un dispositif de remplissage centralisé. Ce système permet de remplir simultanément tous les éléments de batterie.

Un bidon d'eau distillée vous est fourni à la livraison de la machine.

- Assurez-vous que le bidon est rempli jusqu'à son niveau maximum d'eau distillée.
- Connectez le tuyau de remplissage au bidon.
- Lorsque les billes du voyant arrêtent de bouger, le niveau d'électrolyte de la batterie est correct.
- Déconnectez le tuyau du bidon et replacez-le sur le dessus du bac batterie.

ATTENTION

VERIFIEZ LE NIVEAU D'ELECTROLYTE APRES LA CHARGE.

ATTENTION

NE JAMAIS LAISSER LE TUYAU DE REMPLISSAGE CONNECTE EN PERMANENCE AU BIDON.

ATTENTION

N'UTILISEZ QUE DE L'EAU DISTILLEE OU DEMINERALISEE POUR EFFECTUER LA REMISE A NIVEAU DE LIQUIDE DE LA BATTERIE.

ENTRETIEN

Il est nécessaire de procéder à un entretien annuel du système de remplissage centralisé en respectant les étapes suivantes :

- Nettoyez les filtres ou changez-les le cas échéant. Augmentez la fréquence de nettoyage en cas d'encrassement prématuré ou de réduction du débit d'eau. Faites circuler l'eau dans le sens inverse de l'écoulement normal pour bien éliminer les impuretés qui pourraient obstruer le cône du filtre.
- Vérifiez la souplesse du tuyau.
- Vérifiez les capuchons indicateurs de niveau en vous assurant de la mobilité de la tige du flotteur. Remplacez les capuchons indicateurs de niveau si ils sont encrassés.

NETTOYAGE DE LA BATTERIE



Il est indispensable de nettoyer la batterie pour éviter la formation de sel et aussi les dérivations du courant pouvant provoquer des dégâts sur la machine.
Nettoyez les éléments à l'eau claire sans enlever les capuchons.
De l'eau peut s'accumuler au fond du bac, et peut causer des court-circuits si le niveau monte trop. Il est impératif de vérifier et de retirer éventuellement cette eau.

1- Connectez le tuyau du dispositif d'aspiration au tube rigide venant du fond du bac et dépassant les éléments de la batterie.
2- Aspirez l'eau en pressant et relâchant la poire d'aspiration.
3- Laissez sécher la batterie à l'air libre et essuyez-la avec un chiffon propre et non pelucheux.

STOCKAGE A L'EXTERIEUR

Lorsque la batterie n'est pas utilisée, il est impératif de la stocker chargée dans un local propre et sec et à l'abri du gel. La batterie peut être stockée à température ambiante de 30°C sans entretien.
Pour un stockage à l'extérieur, à des températures de moins de 0° C, vérifiez la densité de l'électrolyte afin de prévenir le point de congélation.



POINT DE CONGELATION

Ex : Quand l'électrolyte de la batterie a une densité de 1.075, son point de congélation est de -5°C. Lorsque la batterie est complètement chargée, la densité de l'électrolyte est d'environ 1.28, c'est à dire que son point de congélation est de -85°C. Donc plus la batterie est chargée, moins il y a de risque de congélation.

- NOTA -
Il est indispensable que la batterie soit complètement chargée lorsque vous travaillez en chambre froide ou à l'extérieur par grand froid.

CONSEILS D'UTILISATION

ATTENTION

NE JAMAIS RAJOUTER D'ACIDE PUR. UTILISEZ DE L'EAU DISTILLEE OU DEMINERALISEE.

- Ne jamais laisser la machine au repos avec la batterie déchargée.
- La température des éléments doit être inférieure à 45°C durant la charge. Un emballement thermique peut entraîner une détérioration de la batterie.
- Relever les tensions et les densités de l'électrolyte au moins une fois par mois. Une mesure correcte doit s'effectuer immédiatement après la charge. La densité de l'électrolyte permet de déterminer l'état de charge de la batterie.



- La batterie ne doit pas être déchargée à plus de 80% de leur charge nominale. (Densité : 1.15).
- La batterie n'atteindra sa capacité maximale qu'après quatre ou cinq cycles de charge/décharge. Durant cette période, il est recommandé de ne pas dépasser des profondeurs de décharge supérieures à 70% de sa capacité nominale.
- Ne pas dévisser les bouchons durant la charge.
- La batterie doit être chargée dans un local propre et ventilé pour éviter les risques d'explosion et où il est interdit de fumer.

Durant la charge, laisser les capots d'accès à la batterie ouverts.

- La batterie produit de l'hydrogène. Ne jamais projeter de corps incandescents sur la batterie ou ne pas approcher une flamme près de la batterie afin d'éviter tout risque d'explosion.

EN CAS DE PROBLEMES

Lorsque de petits problèmes rencontrés sur la batterie en cours d'utilisation sont rapidement et correctement déterminés, la durée de vie de la batterie est améliorée.

PREVENTION = AUTONOMIE ET DUREE DE VIE

CONSTATIONS	CAUSES PROBABLES	SOLUTIONS
Débordements	Eléments trop remplis	Ne pas dépasser le niveau maximum
	Surchauffe	Vérifier le calibre du chargeur
	Surcharge	Ne pas charger la batterie si la densité est supérieure à 1.230
Densités inégales ou trop basses	Remplissage effectué avant la charge	Remplir après la charge
	Perte d'électrolyte due à des débordements	Faire une charge d'égalisation
	Stratification de l'électrolyte	Si après la charge la densité est toujours trop basse, contacter le S.A.V.
Faible tension des éléments	Densités trop basses, Court-circuits	Nettoyer le dessus de la batterie
Température des éléments trop élevée	Le chargeur est trop fort pour la batterie	Vérifier l'état du chargeur et le calibre
	Mauvaise circulation de l'air entre les batteries durant la charge	Ventiler le local
	Eléments court-circuités, éléments faibles ou défectueux	Changer l'élément défectueux
Batterie incapable de supporter une autonomie de travail	Batterie sous dimensionnée	Installer une batterie de capacité plus élevée
	Batterie sous chargée	Augmenter le temps de charge et faire vérifier le chargeur par un technicien
	Câble ou connection défecteux ou incorrect	Remplacer soit la prise, soit le câble, soit la connection
	Elément défectueux	Changer l'élément défectueux
	Batterie en fin de durée de vie	Remplacer la batterie

3.2. CHARGEUR

Le chargeur de type haute fréquence monophasé 24V-50 à 60 A est situé sur l'avant de la machine. Il doit être alimenté par une prise de courant secteur 220/230V-16A.

DANGER

NE PAS DEMONTER LE COUVERCLE DU CHARGEUR SOUS PEINE DE DECHARGE ELECTRIQUE. S'ADRESSER SEULEMENT A UNE PERSONNE HABILITEE EN CAS DE PANNE.

DANGER

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT D'UTILISER LA MACHINE PENDANT LA CHARGE DE LA BATTERIE SOUS PEINE DE DETERIORATION RAPIDE ET IRREVERSIBLE DE CELLE-CI ET DU CHARGEUR.

3.2.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le chargeur de batterie a des conséquences sur les performances et sur la durée de la batterie, et c'est la raison pour laquelle il est une partie importante de toutes les plate-formes électriques.

1 - Brancher la prise mâle du chargeur sur une prise secteur.
2 - La Led ROUGE signale le début du cycle de charge.
3 - La Led JAUNE indique que la batterie est chargée à 80%.
4 - La Led VERTE indique que la batterie est chargée à 100%.
5 - En fin de charge il faut obligatoirement que la prise d'alimentation du chargeur soit débranchée.

COURBES DE CHARGE

Le début de la charge est déclenché par la connexion du chargeur sur le secteur.
Les valeurs des paramètres des phases sont indépendantes des fluctuations du secteur.
Le démarrage de la charge n'est pas garanti si la tension batterie est inférieure à 9V (pour une batterie de tension nominale de 24V).

- NOTA -
La première charge qui suit la connexion du chargeur sur la batterie présente une surcharge d'au moins 1 heure. Cette caractéristique permet de «dé-sulfater» les batteries neuves qui ont pu être stockées pendant plusieurs mois.

CHARGE D'EGALISATION ET DE DE-SULFATATION

Cette charge commence automatiquement 15 minutes après la fin de chaque charge complète. Elle s'effectue à un courant égal à la moitié du courant de surcharge. Elle s'arrête quand la tension batterie se stabilise (variation inférieure à 60mV/heure). Ce type de charge élimine le phénomène de sulfatation, et permet d'égaliser les 12 éléments de 2V qui constituent la batterie de 24V.

CHARGES DE MAINTIEN

Dans le cas où le chargeur reste connecté au secteur, il redémarre un cycle de charge toutes les 48 heures après la fin de charge précédente, afin de compenser l'auto-décharge.

RECHARGE PARTIELLE

Par construction, ce chargeur s'adapte automatiquement à la situation de décharge des batteries, et permet donc de réaliser tout type de charge partielle. Le calcul de la surcharge tient compte des recharges partielles. Le brassage est toujours suffisant, sans consommation inutile d'eau, ce qui évite l'usure prématurée de la batterie (souvent due aux surcharges trop longues) et réduit l'entretien.

3.2.2 PROTECTION PENDANT LA CHARGE

CHARGE TROP LONGUE

La charge s'arrête si la durée de la charge initiale est supérieure à 15 heures. Ce défaut apparaît quand un élément de la batterie est défaillant (en court-circuit) ou lorsque la température ambiante est trop élevée. Vérifier l'état de la batterie. Pour reprendre une charge, déconnecter le secteur puis la batterie, reconnecter la batterie puis le secteur.

PROTECTION MICRO-COUPURE SECTEUR

En cas de coupure secteur, tous les paramètres de la charge en cours sont conservés en mémoire pendant 13 minutes.
Dès que le secteur revient, la charge reprend à partir du point atteint au moment de la coupure, en gardant en mémoire le nombre d'ampères-heures déjà injecté. Si la durée de la coupure est supérieure à 13 minutes (la machine a pu être utilisée), un cycle complet de charge est initialisé.

SECURITE EN TEMPERATURE

Le chargeur est refroidi par ventilation, les entrées et sorties d'air du chargeur ne doivent donc pas êtres obstruées. Le ventilateur tourne dès que le secteur est branché. Il s'arrête lorsque la charge est terminée ou lorsque l'on débranche le secteur.

La charge délivre une puissance réduite si la température ambiante dépasse la plage de température d'utilisation, de manière à s'auto-protéger (la durée de charge sera alors allongée). Le chargeur s'arrête si le micro-contrôleur détecte un défaut sur la mesure de la température.

ATTENTION

PENDANT LA CHARGE, LA MACHINE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT MOTEUR A L'ARRET.
IL EST FORTEMENT DECONSEILLE DE LAVER LE CHARGEUR AVEC UN EQUIPEMENT A PRESSION D'EAU. SI LE LAVAGE S'AVERE NECESSAIRE, ATTENDRE QUE LE CHARGEUR SOIT COMPLETEMENT SEC AVANT DE LE REMETTRE SOUS TENSION.

DANGER

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE LAVER LA MACHINE PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU CHARGEUR.

FONCTIONNEMENT DES LEDS (ZIVAN)

ETAT	TYPE ALARME	DESCRIPTION (ACTION)
BIP + Led ROUGE clignotante	Présence batterie	Batterie non raccordée ou non conforme (vérifiez le raccordement ou la tension nominale)
BIP + Led JAUNE clignotante	Sonde thermique (en option)	Sonde thermique déconnectée durant la charge ou en dehors de la plage de fonctionnement (vérifiez son raccordement et relevez la T°de la batterie)
BIP + Led VERTE clignotante	Timeout	La phase 1 ou 2 a une durée supérieure au maximum prévu (vérifiez la capacité de la batterie)
BIP + Led ROUGE/JAUNE clignotante	Courant batterie	Perte de contrôle du courant de sortie (défaut sur la logique de contrôle)
BIP + Led ROUGE/VERTE clignotante	Tension batterie	Perte de contrôle de la tension de sortie (batterie déconnectée ou défaut sur la logique de contrôle)
BIP + Led JAUNE/VERTE clignotante	Sélection	Une configuration non disponible a été sélectionnée (vérifiez la position du sélecteur : B = 575Ah)
BIP + Led ROUGE/VERTE/JAUNE clignotante	Thermique	Suréchauffement des semi-conducteurs (vérifiez le fonctionnement du ventilateur)

Pour le chargeur IES, le voyant clignote en ROUGE pour indiquer un défaut.

ATTENTION

SI LES VOYANTS DU CHARGEUR S'ALLUMENT, ET QUE LE CHARGEUR NE CHARGE PAS LA BATTERIE, IL FAUT LE REINITIALISER. POUR CELA, DEBRANCHER LA PRISE 220V DU CHARGEUR, ATTENDRE 1 MN, ET LA REBRANCHER.

3.3. INDICATEUR DE DECHARGE BATTERIE ET COMPTEUR HORAIRE

GENERALITES



L'indicateur de décharge batterie et compteur horaire est situé sur le boîtier électrique haut: c'est un seul et même indicateur. Il remplit deux fonctions majeures:
1- La capacité de la batterie est indiquée par 9 LEDs (8 jaunes et une rouge). En dessous de 25%, la dernière LED jaune clignote et à 20% de la capacité, la LED rouge s'allume et la machine s'arrête.
2- Une LCD est utilisée comme affichage compteur horaire.

Spécifications techniques et connections électriques

Tension V ± 25% :	12v	24v	36V	48V
Consommation de courant mA :	50	35	35	25
CEM :	EN 55011 EN 50082-2			
Contact-relais:	Normalement ouvert, puissance 12v-2A / 24v-2A / 36v-1,5A / 48v / 1A			
Protection :	IP 65 sur la face AV			
Température :	-30℃ à +70℃ max 95% humidité			



1 : Entrée horamètre -
2 : Clé de contact +
3 : Relais +
4 : Relais -
5 : Batterie -

6 : Entrée horamètre +
7 : Batterie +
8 : Batterie +

M : Bouton poussoir
R : Reset (option)

3.3.1 INDICATEUR DE DECHARGE BATTERIES

AFFICHAGE

L'état de charge est indiquée par 9 LEDs (8 jaunes et une rouge). Chaque LED représente 10% de la capacité de la batterie. En dessous de 25%, la dernière LED jaune clignote (la batterie doit être rechargée à ce moment) et à 20% de la capacité (soit 80% de décharge), la LED rouge s'allume.
C'est alors que la coupure du circuit se produit simultanément par l'activation du relais. L'alimentation de la plate-forme est coupée. La batterie doit être impérativement rechargée.

RETENTION DE LA MEMOIRE

L'indicateur de décharge de la batterie utilise une batterie interne pour garder sa mémoire. Cette batterie fournit le courant à l'indicateur seulement quand le courant est déconnecté de l'indicateur de décharge. La durée de vie de la batterie est de 10 ans.

3.3.2 COMPTEUR HORAIRE

AFFICHAGE

L'écran du compteur horaire est une LCD avec six chiffres. Le dernier chiffre est précédé d'un point décimal qui fournit une résolution de 0.1 heure ou 6 minutes.

3.4. MOTEUR ELECTRIQUE/CONTACTEUR

3.4.1 MOTEUR ELECTRIQUE

Généralités
Le moteur électrique, couplé à une pompe hydraulique, est un moteur 24 volts ventilé à carter ouvert. Il nécessite peu d'entretien. Cependant, toutes les 100 heures, et au moins une fois par mois, il doit être soufflé avec de l'air pour retirer les impuretés et la poudre des charbons. Par la même occasion, vérifier l'état d'usure de tous les charbons.

REMPLACEMENT DES CHARBONS

- NOTA -

Sur le groupe moto-pompe, les quatre charbons doivent être remplacés en même temps.



1- Enlevez les caches (s'aider éventuellement d'un tournevis plat).
2- Dévissez les vis de maintien des charbons.
3- Soulevez les ressorts à spirale fixant les contacts des charbons et retirez les charbons. Changez les charbons si leur longueur est inférieure à 10mm.

Procédez dans l'ordre inverse pour le remontage des 4 charbons neufs.

3.5. CONTACTEUR

GENERALITES



Le contacteur de puissance est utilisé pour faire tourner le moteur électrique. Il nécessite le même entretien que le moteur. Régulièrement il est nécessaire de le souffler au niveau des

contacts. Vérifier l'état de la surface de la partie fixe et mobile des contacts. Le remplacer si nécessaire.

3.6. DETECTEUR DE DEVERS

Quand la plate-forme est inclinée à 2° par rapport à l'horizontal, le détecteur fait sonner l'avertisseur sonore et allumer le voyant correspondant au dévers situé sur le boîtier de commandes haut. De plus la machine passe automatiquement en 2ème vitesse. Le déclenchement de ces signaux d'alarmes indiquent que la nacelle atteint ses limites de stabilité.
Il est donc nécessaire de vérifier ce détecteur tous les jours avant toute utilisation de la machine.

PROCEDURE DE CONTROLE DU DETECTEUR DE DEVERS

- placer la machine sur une pente supérieure à 2°.
- on doit entendre la sonnerie de l'alarme située dans le boîtier électrique bas.
- le voyant de dévers situé sur le boîtier haut doit être allumé.
- la machine doit être en 2ème vitesse.
- cela signifie que le fonctionnement est correct.

- NOTA -
Ceci est juste un contrôle du bon fonctionnement du détecteur de dévers, le réglage doit être fait sur un banc d'essai.

REGLAGE DU ZERO DE REFERENCE

Le système est fourni avec un réglage et une configuration standards. Après l'installation mécanique, il est nécessaire de faire le zéro, c'est à dire de donner au système le nouveau point de référence du 0.

Utiliser un fil pour ponter les 2 bornes (RESET DEVERS), maintenir le pontage jusqu'à la fin du clignotement de la led verte située sous le détecteur.



3.7. DETECTEURS DE MOU DE CHAINE

La machine est équipée d'un système de sécurité détecteur de mou de chaîne. Le mouvement de descente du mât est stoppé dès qu'un obstacle empêche le mât de se baisser correctement. L'opérateur est prévenu du danger et doit avant toute opération analyser d'où provient la détection de mou de chaîne. Il doit ensuite effectuer une montée du mât pour retendre les chaînes.

- NOTA -
Les opérations de contrôle suivantes doivent être faites sur chacun des capteurs placés à chaque système de chaîne.

PROCEDURE DE CONTROLE DU DETECTEUR DE MOU DE CHAINE

- placez une cale entre l'actionneur et le capteur afin d'actionner ce dernier.
- vérifiez qu'aucun arrêt d'urgence ne soit actionné.
- le voyant, correspondant à la détection de mou de chaîne, situé sur le boîtier de commande haut doit être allumé.
- le buzzer doit sonner.
- le mouvement de descente du mât doit être stoppé.
- tous les autres mouvements doivent fonctionner normalement.

3.8. DETECTEUR DE SURCHARGE

La machine est équipée d'un système de sécurité de détection de surcharge. Elle est assurée par un système mécanique.





Lorsque la surcharge est détectée, tous les mouvements de la machine sont stoppés. Pour réactiver toutes les commandes, il faut alors décharger la nacelle jusqu'à ce que le buzzer ne sonne plus et que le voyant correspondant à la détection de surcharge, situé sur le boîtier de commande haut, s'éteigne.

Le capteur de pré-charge, n'est qu'un indicateur et en aucun cas un organe de sécurité. Il sert à vous informer que vous avez atteint la moitié de la capacité de chargement du panier et par la même occasion que vous ne devez utiliser la nacelle qu'à l'intérieur de bâtiment, à l'abri du vent (0Km/H). Son réglage s'effectue à l'aide des 2 trous oblongs verticaux et fixé par 2 vis M5.

Le capteur de surcharge fonctionne de la même manière que le capteur de pré-charge. Cependant, il nécessite un réglage plus précis. C'est pourquoi, en plus du réglage vertical le long des 2 trous oblongs pour faire l'approche, le réglage est affiné grâce à la vis de réglage M10.

PROCEDURE DE CONTROLE DU DETECTEUR DE SURCHARGE

- posez une masse supérieure à 200KG dans le panier (230KG maxi).
- vérifiez qu'aucun arrêt d'urgence ne soit actionné.
- le voyant correspondant à la détection de surcharge situé sur le boîtier de commandes haut doit être allumé.
- le buzzer doit sonner.
- tous les mouvements doivent être stoppés.

3.9. CAPTEURS FIN DE COURSE

CAPTEUR DE BRAS

Le capteur de bras est situé à l'extrémité du bras pendulaire. Il est à «sécurité positive». Il est actionné dès que le bras se soulève de quelques centimètres, et fait passer la machine en petite vitesse de déplacement.

CAPTEUR DE MAT

Le capteur de mât est situé au sommet du mât, à l'avant de la machine. Il est à «sécurité positive». Il est actionné dès que le mât se soulève de quelques centimètres, et fait passer la machine en petite vitesse de déplacement.

3.10. BOITIER ELECTRIQUE HAUT



INTERIEUR

A l'intérieur du boîtier de commande haut, se trouve le relais de coupure de décharge batterie, qui coupe l'alimentation électrique de la machine quand la batterie arrive à 80% de décharge, et le relais de surcharge, qui lui aussi coupe l'alimentation électrique lorsque la charge maxi admissible est dépassée. Dès que l'un des deux relais est activé, le buzzer sonne et le bouton poussoir lumineux rouge s'allume.

FAÇADE

Sur la façade du boîtier de commande haut, on peut trouver:



Si l'arrêt d'urgence est appuyé, cela coupe l'ensemble des commandes de la machine.

Le sélecteur de vitesse, en fonction de sa position, mettra la machine en vitesse rapide ( ) , lente ( ), ou en mode franchissement de pente ( ). Tandis que le sélecteur de mouvements permettra l'élévation et la rotation, ou la marche avant et arrière de la plate-forme.

Le bouton poussoir a plusieurs fonctions :
- Il sert d'avertisseur sonore ( ).
- Il sert à réarmer la machine ( ), lors de la coupure de décharge batterie, pour atteindre la station de charge.

Le voyant de dévers ( ) indique que la machine est en position instable.

Le voyant de surcharge maxi ( ) indique que la charge maximale admissible a été atteinte ou dépassée.

Le voyant de surcharge 1/2 ( ) indique que la moitié de la charge maximale admissible a été atteinte ou dépassée.

Le voyant de mou de chaîne ( ) indique qu'il y a un problème lors de la descente des cages mobiles.
Sur l'indicateur de décharge batterie, se trouve un compteur horaire. L'affichage se fait en dixième d'heure.

3.11. BOITIER ELECTRIQUE BAS

INTERIEUR

Le relais de dévers est débrochable. Son fonctionnement est indiqué par une LED qui se trouve sur le module de contrôle qui lui même est débrochable. Quand la bobine du relais est alimentée, le voyant s'allume.
Un fusible de rechange de 5A est fixé à l'intérieur du boîtier.

FAÇADE



Si l'arrêt d'urgence est appuyé, cela coupe l'ensemble des commandes de la machine.

Le buzzer d'alarme sonne à chaque fois qu'un problème de sécurité survient (dévers, surcharge...).

3.12. TABLEAU GUIDE GENERAL DES VISITES

COMPOSANTS	INSPECTION / VERIFICATION / ENTRETIEN	PERIODICITE
J = Jour / S = Semaine / M = Mois / A = Année		
Batterie	Charge de la batterie	J
	Niveau d'électrolyte	S
	Densité de l'électrolyte (après la charge)	M
	Nettoyage de la batterie et des connexions	M
Huile hydraulique	Niveau de l'huile	S
	Changement du filtre (sauf 1°vidange)	250H
	Vidange du réservoir	250H
Système hydraulique	Contrôle des fuites éventuelles	J
	Contrôler le serrage des raccords des flexibles	J
	Contrôler l'état des flexibles (chocs, frottements)	J
	Contrôle du poste de secours	J
Vérin de levage	Contrôle des fuites éventuelles	J
	Vérifier s'il y a des rayures sur la tige	M
	Contrôler le clapet anti-retour	M
Pompes et réducteurs hydrauliques	Vidange réducteur	500H
	Serrage des vis de fixations	S
	Contrôle des fuites éventuelles	J
Composants électriques	Contrôle du fonctionnement Klaxon	J
	Contrôle passage en petite vitesse en position haute	J
	Contrôle des détecteurs de mou de chaîne	J
	Contrôle du détecteur de surcharge	J
	Contrôle du détecteur de dévers	J
Panier	Etat général (chocs)	M
	Fixations par boulons	M
	Soudures des lisses et sous lisses	S
Structure générale	Graîssage léger du mât	S
	Vérifier état général de la structure du mât	S
	Vérifier état général des soudures (fissures, rouille...)	S
Châssis	Etat général des roues	S
Autocollants de sécurité	Etat général et présence des autocollants de consigne et de sécurité	M
Tourelle	Graissage de la couronne	100H
	Serrage des vis de fixations	M
	Vérifier état des soudures	S
Direction	Graissage des pivots de direction	M
	Vérifier que l'épaisseur des rondelles pivots soit suffisante	M
	Contrôle des fuites éventuelles sur vérin	J

3.13. SCHEMA ELECTRIQUE

Réf schéma 1EL0023



NOTES